

DUAL CLIMA HT PRO

Bomba de calor aire-agua



Le damos las gracias por haber elegido una bomba de calor **DOMUSA TEKNIK**. Dentro de la gama de productos de **DOMUSA TEKNIK** ha elegido usted el modelo **DUAL CLIMA HT PRO**. Éste es una bomba de calor capaz de proporcionar el nivel confort adecuado para su vivienda, siempre acompañado de una instalación hidráulica adecuada.



Este documento constituye una parte integrante y esencial del producto y deberá ser entregado al usuario. Leer atentamente las advertencias y consejos contenidos en este manual, ya que proporcionan indicaciones importantes en cuanto a la seguridad de la instalación, de uso y de mantenimiento.

La instalación de esta bomba de calor debe ser efectuada únicamente por personal cualificado, de acuerdo a las normas vigentes y siguiendo las instrucciones del fabricante.

Tanto la puesta en marcha, como cualquier maniobra de mantenimiento de esta bomba de calor debe ser efectuada únicamente por los Servicios de Asistencia Técnica Oficiales de **DOMUSA TEKNIK**.

Una instalación incorrecta de esta bomba de calor puede provocar daños a personas, animales y cosas, con relación a los cuales el fabricante no se hace responsable.

ÍNDICE

1 ADVERTENCIAS DE SEGURIDAD Y RESPONSABILIDAD	6
1.1 ADVERTENCIAS SOBRE EL USO E INSTALACIÓN	6
1.2 ADVERTENCIAS SOBRE SEGURIDAD PERSONAL.....	6
1.3 ADVERTENCIAS SOBRE TRANSPORTE, ALMACENAJE Y MANIPULACIÓN	7
1.4 ADVERTENCIAS SOBRE LA PROTECCIÓN ANTIHIELO.....	7
1.5 ADVERTENCIAS SOBRE EL REFRIGERANTE DE LA BOMBA DE CALOR	8
2 GUÍA DE USUARIO	9
2.1 CENTRALITA DE CONTROL.....	9
2.1.1 ÍCONOS DE LA CENTRALITA	10
2.2 MENÚ DE USUARIO	11
2.3 AJUSTE FECHA Y HORA.....	12
2.4 SELECCIÓN MANUAL DEL MODO DE FUNCIONAMIENTO	12
2.5 SELECCIÓN DE TEMPERATURA DE CONSIGNA.....	13
2.5.1 AJUSTE DE LA CONSIGNA DE TEMPERATURA EN MODO A.C.S.	13
2.6 PROGRAMACIÓN HORARIA.....	14
3 FUNCIONES ESPECIALES	15
3.1 FUNCIONAMIENTO EN MODO "AUTO" CON TERMOSTATO AMBIENTE	15
3.2 FUNCIONAMIENTO CON Sonda AMBIENTE	16
3.3 FUNCIONAMIENTO SEGÚN LAS CONDICIONES CLIMÁTICAS EXTERIORES OTC.....	17
3.4 MODO NOCHE 	18
3.5 FUNCIÓN ANTILEGIONELA 	18
3.5.1 ACTIVACIÓN Y AJUSTE DE LAS CONSIGNAS DE LA FUNCIÓN ANTILEGIONELA	18
3.6 FUNCIÓN SG READY	19
3.6.1 AJUSTE DE LAS CONSIGNAS DE LA FUNCIÓN SG READY.....	21
4 INSTALACIÓN Y MONTAJE	22
4.1 ACCESORIOS SUMINISTRADOS.....	22
4.2 UBICACIÓN Y MONTAJE	23
4.2.1 DISTANCIAS MÍNIMAS PARA LA INSTALACIÓN DE LA UNIDAD	24
4.2.2 FIJACIÓN DE LA BOMBA DE CALOR	25
4.2.3 DRENAJE DE CONDENSADOS	25
4.3 FUNCIÓN ANTIHIELO	26
4.4 INSTALACIÓN HIDRÁULICA	27
4.4.1 LLENADO DE LA INSTALACIÓN	29
4.4.2 VACIADO DE LA BOMBA DE CALOR	29
4.4.3 INSTALACIÓN DE DESGASIFICADOR.....	30
4.4.4 INSTALACIÓN DE UN INTERACUMULADOR DE ACS	30
5 CONEXIONES ELÉCTRICAS	31
5.1 CONEXIÓN AL SUMINISTRO ELÉCTRICO GENERAL	32
5.2 CONEXIÓN DEL PANEL DE MANDOS	33
5.3 CONEXIÓN DE LA Sonda DE ACS.....	33
5.3.1 CONEXIÓN DE UNA FUENTE DE ENERGÍA DE APOYO PARA ACS (E1)	34
5.3.2 CONEXIÓN DE UNA FUENTE DE ENERGÍA DE APOYO PARA CALEFACCIÓN (E2)	35
5.3.3 CONEXIÓN DE UNA VÁLVULA DESVIADORA DE ACS (G1).....	36
5.3.4 CONEXIÓN DE UNA VÁLVULA DESVIADORA FRÍO/CALOR (G2).....	36
5.3.5 CONEXIÓN DE BOMBA DE APOYO (C2 Y C3).....	37
5.3.6 CONEXIÓN DE UNA Sonda O TERMOSTATO DE AMBIENTE (OPCIONAL)	38
5.3.7 CONEXIÓN DE UNA Sonda EXTERIOR OTC (OPCIONAL)	39
5.3.8 CONEXIÓN DE UN MÓDULO ICONNECT (OPCIONAL).....	39
5.3.9 INSTALACIÓN CON DISPOSITIVOS INALÁMBRICOS CONFORT IC Y/O Sonda IC (OPCIONALES)	40
5.3.10 CONEXIÓN DE UN KIT HIDRÁULICO AIR	40
5.3.11 CONEXIÓN DE TERMOSTATOS AMBIENTE PARA MODO "AUTO"	41
5.3.12 CONEXIÓN DE SG READY.....	46
6 CONFIGURACIÓN TÉCNICA DE LA BOMBA DE CALOR	47
6.1 AJUSTES DE LOS CIRCUITOS DE CALEFACCIÓN/REFRIGERACIÓN	47
6.1.1 FUNCIONAMIENTO DE LA BOMBA DE CIRCULACIÓN (P20).....	47
6.1.2 TEMPERATURA LÍMITE DEL CIRCUITO MEZCLADO ZONA 2 (P165).....	47

6.1.3 TIPO DE DISPOSITIVO AMBIENTE (P150, P151, P152)	47
6.1.4 HISTÉRESIS DE TEMPERATURA AMBIENTE (P117, P118)	48
6.1.5 CORRECCIÓN DE LA TEMPERATURA AMBIENTE (P146, P147, P148).....	48
6.2 DESACTIVACIÓN DE LOS SERVICIOS DE CALEFACCIÓN/REFRIGERACIÓN Y ACS	48
6.3 CONFIGURACIÓN DE LAS FUENTES DE ENERGÍA AUXILIAR O DE APOYO (E1, E2).....	49
6.3.1 MODO FUENTE DE APOYO (P81 = 0).....	50
6.3.2 MODO FUENTE AUXILIAR (P81 = 1).....	50
6.3.3 MODO COMBINADO PASIVO (P81 = 2).....	51
6.3.4 MODO COMBINADO ACTIVO (P82 = 3)	51
7 DISPOSITIVOS INALÁMBRICOS CONFORT IC Y SONDA IC (OPCIONAL)	52
8 CONECTIVIDAD "ICONNECT".....	53
9 KITS HIDRÁULICOS AIR (OPCIONAL).....	53
10 MENÚ CONFIGURACIÓN	54
10.1 PARÁMETROS DEL SISTEMA	54
10.2 ESTADO DE FUNCIONAMIENTO	56
10.3 EMPAREJAR DISP. INALÁMBRICO.....	59
11 PUESTA EN SERVICIO	61
11.1 ADVERTENCIAS PREVIAS	61
11.2 PUESTA EN MARCHA	61
11.3 ENTREGA DE LA INSTALACIÓN	61
12 MANTENIMIENTO.....	62
13 RECICLAJE Y ELIMINACIÓN	62
14 CROQUIS Y MEDIDAS.....	63
15 ESQUEMAS ELÉCTRICOS	64
15.1 NOMENCLATURAS.....	64
15.2 DUAL CLIMA 6HT PRO	65
15.3 DUAL CLIMA 9HT PRO	66
15.4 DUAL CLIMA 12HT PRO.....	67
15.5 DUAL CLIMA 16HT PRO.....	68
15.6 DUAL CLIMA 19HT PRO.....	69
15.7 DUAL CLIMA 12HTT PRO.....	70
15.8 DUAL CLIMA 16HTT PRO.....	71
15.9 DUAL CLIMA 19HTT PRO.....	72
15.10 DUAL CLIMA 22HTT PRO	73
16 CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS.....	74
17 CARACTERÍSTICAS DE LA BOMBA DE CIRCULACIÓN.....	76
17.1 CURVAS DE CAUDAL DE LA BOMBA DE CIRCULACIÓN	76
17.2 PERDIDA DE CARGA DE LA BOMBA DE CALOR.....	77
17.3 REGULACIÓN DE LA BOMBA DE CIRCULACIÓN	77
18 CÓDIGOS DE ALARMA	78

1 ADVERTENCIAS DE SEGURIDAD Y RESPONSABILIDAD

1.1 Advertencias sobre el uso e instalación

La bomba de calor **DUAL CLIMA HT PRO** debe ser instalada por personal autorizado por el Ministerio de Industria respetando las leyes y normativa vigentes en la materia. Las precauciones aquí detalladas abarcan temas muy importantes, así que asegúrese de seguirlas al pie de la letra.

Lea detenidamente este libro de instrucciones, y guárdelo en un sitio seguro y fácil de localizar. **DOMUSA TEKNIK** no asume ninguna responsabilidad de los daños que se produzcan por no respetar estas instrucciones.

Esta bomba de calor es apta para ser utilizada tanto en instalaciones de calefacción como de refrigeración, pudiendo combinarse con fancoils, calefacción/refrigeración por suelo radiante, radiadores de baja temperatura y depósitos de agua caliente sanitaria (opcionales). Debe ser conectada a una instalación de calefacción/climatización y/o a una red de distribución de agua caliente sanitaria compatibles con sus prestaciones y su potencia.

Este aparato solamente debe ser destinado al uso para el cual ha sido expresamente previsto. Cualquier otro uso debe considerarse impropio y por lo tanto peligroso. El fabricante no puede en ningún caso ser considerado responsable con relación a daños ocasionados por usos impropios, erróneos e irracionales.

Después de quitar todo el embalaje, comprobar que el contenido esté íntegro. En caso de duda, no utilizar la bomba de calor y acudir al proveedor. Los elementos del embalaje deben ser mantenidos fuera del alcance de los niños, pues constituyen fuentes de peligro potenciales.

La instalación o colocación inadecuada del equipo o accesorios podría causar electrocución, cortocircuito, fugas, incendio u otros daños al equipo. Utilizar sólo accesorios o equipos opcionales fabricados por **DOMUSA TEKNIK** y diseñados específicamente para funcionar con los productos presentados en este manual. No modificar, sustituir o desconectar ningún dispositivo de seguridad o de control sin antes consultar con el fabricante o Servicio de Asistencia Técnica Oficial de **DOMUSA TEKNIK**.

Cuando se decida no utilizar más la bomba de calor, se deberán desactivar las partes susceptibles de constituir potenciales fuentes de peligro.

1.2 Advertencias sobre seguridad personal

Llevar siempre equipos de protección personal adecuados (guantes de protección, gafas de seguridad, etc.) cuando realice operaciones de instalación y/o mantenimiento de la unidad.

No tocar ningún interruptor con los dedos mojados. Tocar un interruptor con los dedos mojados puede provocar descargas eléctricas. Antes de acceder a los componentes eléctricos de la bomba de calor, desconecte el suministro eléctrico por completo.

Desconecte todas las fuentes de energía eléctrica antes de desmontar el panel de servicio del cuadro eléctrico o antes de realizar cualquier tipo de conexión o acceder a las piezas eléctricas.

Con el fin de evitar electrocuciones, asegúrese de desconectar la alimentación de corriente durante 1 minuto (o más) antes de las labores de mantenimiento de las piezas eléctricas. Incluso después de 1 minuto, mida siempre la tensión en los terminales de los condensadores del circuito principal y las demás piezas eléctricas antes de tocarlas, asegúrese de que la tensión sea igual o inferior a 50 V en corriente continua.

Cuando se desmontan los paneles de servicio, se puede acceder con facilidad a las partes energizadas. Nunca deje la unidad desprovista de vigilancia durante la instalación o durante los trabajos de mantenimiento cuando el panel de servicio esté retirado.

No tocar las tuberías del refrigerante, las del agua, ni las piezas internas durante e inmediatamente después del funcionamiento. Las tuberías y piezas internas pueden estar excesivamente calientes o frías, dependiendo del uso de la unidad.

Las manos pueden sufrir quemaduras por frío o calor en caso de tocar las tuberías o piezas internas inapropiadamente. Para evitar lesiones, dejar tiempo para que las tuberías y piezas internas vuelvan a su temperatura normal, o si se debe acceder a ellas, asegurarse de utilizar guantes de seguridad apropiados.


1.3 Advertencias sobre transporte, almacenaje y manipulación

La bomba de calor **DUAL CLIMA HT PRO** debe ser transportada, manipulada y almacenada verticalmente. Tumbarse la máquina puede provocar el vaciado del aceite del interior del compresor, provocando la rotura prematura del mismo cuando se ponga en marcha la máquina.

OK



NO OK



No girar, desprender o tirar de los cables eléctricos procedentes de la bomba de calor situada en el exterior. No introducir objetos puntiagudos a través de la rejilla del ventilador, ni dentro del propio ventilador.

No lavar con agua el interior de la bomba de calor, ya que, podría producirse una descarga eléctrica o un incendio. Para realizar cualquier operación de limpieza y/o mantenimiento desconectar el suministro eléctrico general.

1.4 Advertencias sobre la protección antihielo

La bomba de calor **DUAL CLIMA HT PRO** es una máquina que se instala en el exterior de la vivienda, por lo que, estará expuesta a las condiciones climáticas extremas de frío en los periodos de heladas. Debido a esto, es de suma importancia que este tipo de máquinas esté protegida contra dichas heladas. La congelación del agua del interior de la bomba de calor provocará la rotura de la misma, con la consiguiente interrupción de su funcionamiento y el desembolso económico importante que puede suponer su reparación.

Será **obligatorio** la utilización de algún sistema de seguridad en la instalación para prever la congelación del agua de las máquinas. **DOMUSA TEKNIK** propone la utilización de líquido anticongelante en el circuito de agua de la bomba, o bien, algún sistema de válvula de descarga antihielo para vaciar la instalación en condiciones de bajas temperaturas. Leer detenidamente el apartado "Protección antihielo" de este manual para obtener una información más detallada sobre dichos sistemas. **DOMUSA TEKNIK no cubrirá en la garantía deterioros causados por la falta de alguno de estos sistemas de seguridad antihielo.**

El control electrónico de la bomba de calor **DUAL CLIMA** dispone de una función para la protección contra la congelación del agua de su interior en periodos de heladas. **Para que esta función permanezca activa y en alerta la bomba de calor debe estar conectada a la red eléctrica y disponer de suministro eléctrico, aun cuando, esté apagada o no se esté utilizando.**

Se deberá instalar un filtro de agua en la instalación, con el objetivo de evitar obstrucciones en el circuito de agua de la bomba de calor. Deberá instalarse en el circuito de retorno de la bomba de calor y **DEBERÁ** estar montado antes de llenar y hacer circular el agua por la instalación. El filtro de agua deberá revisarse, y limpiar si fuera necesario, al menos una vez al año, aunque en instalaciones nuevas se recomienda revisarlo en los primeros meses desde su puesta en marcha.

1.5 Advertencias sobre el refrigerante de la bomba de calor

La bomba de calor **DUAL CLIMA HT PRO** contiene gas refrigerante **R290** el cual es altamente inflamable. En condiciones normales de funcionamiento no existe riesgo de explosión y la toxicidad del refrigerante es nula. Sin embargo, en caso de fuga, se deben tener en consideración aspectos que pueden provocar daños a terceros ya que el refrigerante puede crear una atmosfera inflamable provocando incendio o explosión.

Cualquier tarea de mantenimiento debe ser realizar por personal cualificado que conozca los peligros de la manipulación de gases refrigerantes.

IMPORTANTE: El gas refrigerante que contiene la bomba de calor es altamente inflamable y puede causar daños a personas o cosas.


Las consideraciones más importantes a tener en cuenta son:

- El refrigerante de la bomba de calor debe ser recuperado para su reciclaje y eliminación según la norma vigente.
- En caso de fuga, el contacto con el gas refrigerante puede producir quemaduras. Para evitar lesiones, utilizar las protecciones de seguridad necesarias y evitar el contacto con el gas refrigerante.
- En caso de fuga, se puede crear una atmosfera inflamable y provocar un incendio o explosión. Por ello, en cuanto se detecte una fuga, se debe ventilar la zona y permanecer alejado hasta que todo el gas haya sido ventilado correctamente.
- El refrigerante no puede ser alcanzado por ninguna chispa o fuente de ignición. La detección de fugas de refrigerante debe ser realizado con aparatos apropiados para gas refrigerante R290.
- Será **obligatorio** la utilización de algún sistema de seguridad en la instalación en caso de fuga de refrigerante. **DOMUSA TEKNIK** propone la instalación de un desgasificador en el circuito de agua de la bomba. Leer detenidamente el apartado "*Instalación de desgasificador*" de este manual para obtener una información más detallada sobre dicho sistema. **DOMUSA TEKNIK declina su responsabilidad sobre posibles daños causados por la falta de un sistema de seguridad en caso de fuga de refrigerante.**
- La bomba de calor debe ser instalada por personal cualificado y cumpliendo todas las normas vigentes.

2 GUÍA DE USUARIO

2.1 Centralita de control

La centralita electrónica de control de la bomba de calor **DUAL CLIMA HT PRO** dispone de una pantalla táctil mediante la que gestionar todas las funcionalidades y parámetros de configuración.



1. Selector rotativo de temperatura:

Selección de temperatura en los diferentes modos de funcionamiento.

2. Indicadores de estado:

Visualización de iconos indicativos del estado del funcionamiento de la bomba de calor.

3. Flechas de navegación:

Permiten navegar por las diferentes pantallas de selección y visualización de temperatura.

4. Indicador de la pantalla anterior:

Pantalla de visualización anterior, a la que se accede pulsando la flecha de navegación.

5. Indicador de la pantalla actual:

Icono indicador de la pantalla seleccionada en cada momento.

6. Indicador de la pantalla siguiente:

Pantalla de visualización posterior, a la que se accede pulsando la flecha de navegación.

7. Botón táctil Menú Programación:

Acceso al menú de programación de la bomba de calor.

8. Botón táctil Menú "Usuario":

Acceso al menú de usuario.

9. Botón táctil Menú "Configuración":

Acceso al menú de configuración.

10. Botón táctil Menú "Modo de funcionamiento":

Acceso al menú de selección de modos de funcionamiento.

11. Botón de apagado y encendido:

Pulsando este botón durante 5 segundos, se encenderá y apagará la bomba de calor.

12. Botón táctil "-":

Botón para disminuir el valor de temperatura de consigna en cada modo de funcionamiento.

13. Botón táctil "+":



Botón para aumentar el valor de temperatura de consigna en cada modo de funcionamiento.

14. Fecha y hora:



Visualización de la fecha y hora.


2.1.1 Iconos de la centralita

El icono indicador de la pantalla actual (5) visualiza los diferentes servicios disponibles para seleccionar la temperatura de consigna deseada para cada uno de ellos. En la parte superior de la pantalla se visualizan los iconos de estado (2) que indican el estado de funcionamiento de la bomba de calor.

Pantallas de selección de temperatura (5)	
	Temperatura de la Bomba de Calor en Modo Enfriamiento.
	Temperatura de la Bomba de Calor en Modo Calentamiento.
	Temperatura del acumulador de A.C.S.
	Temperatura ambiente en Modo Sonda Ambiente Zona 1.
	Temperatura ambiente en Modo Sonda Ambiente Zona 2.
	Temperatura ambiente en Modo Sonda Ambiente Zona 3.
	Temperatura del agua del circuito de la Zona 1.
	Temperatura de ida del agua del circuito de la Zona 2.
	Temperatura del agua del circuito de la Zona 3.
OTC	Modo OTC habilitado.
Iconos de estado (2)	
	Temperatura exterior.
	Función Antihielo activada.
	Función Desescarche activada.
	Función Antilegionela activada.
	Programación horaria activada.
	Modo noche activado.
	Función SG Ready en modo encendido.
	Función SG Ready en modo apagado.
	Alarma de la Bomba de Calor activada.
	Compresor encendido.
	Modo de funcionamiento activo en cada momento.
	Bomba de Calor registrada en iConnect.
	Demanda de la Zona 1 activada.
	Demanda de la Zona 2 activada.
	Demanda de la Zona 3 activada.

2.2 Menú de usuario

El control electrónico de la bomba **DUAL CLIMA HT PRO** dispone de un menú de "Usuario" (8), en el cual, se pueden configurar, gestionar y visualizar las opciones de usuario descritas a continuación. Para acceder al menú de "Usuario", pulsar en el botón táctil . Pulsar el botón táctil , para salir y volver a la pantalla de inicio.



Idioma

La bomba de calor **DUAL CLIMA HT PRO** integra varios idiomas para la centralita electrónica por lo que se podrá seleccionar el idioma en el que se quiera trabajar. Seleccionando un idioma u otro las pantallas, menús y descripciones pasarán al idioma seleccionado.

Ajuste de sonido

Mediante esta opción se podrá ajustar el sonido de la pantalla táctil e incluso silenciar el volumen de la misma.

Gráficos

La bomba de calor **DUAL CLIMA HT PRO** integra una medición de energía renovable generada en la instalación. Mediante esta opción se podrá consultar la energía renovable diaria, mensual y anual generada por la bomba de calor.

Parámetros de usuario

Mediante esta opción se podrá acceder a los parámetros de usuario. Únicamente estarán disponibles los parámetros modificables por el usuario que no afectan al funcionamiento de la bomba de calor. En la siguiente lista se enumeran los parámetros que pueden ser ajustados por el usuario:

Cod.	Definición	Rango	Por defecto
P15	Hora de inicio del modo Noche.	0 ~ 23 (hora)	22
P16	Hora de apagado del modo Noche.	0 ~ 23 (hora)	6
P17	Activación del modo noche	0 (Desactivado) 1 (Activado)	0


iConnect Wi-Fi

Cuando se disponga de un módulo **iConnect** instalado, pulsando en esta opción se activará la señal **Bluetooth** ("iConnect ON") del módulo **iConnect**. Una vez activada, se podrá comenzar el proceso de registro de la bomba de calor en la APP **iConnect**, para lo cual, primeramente se deberá descargar e instalar dicha aplicación en un dispositivo móvil, tablet o similar, y acceder a la opción "**Registrar dispositivo**" del menú "Configuración/Dispositivos" del menú principal (ver "*Registro de la bomba de calor en iConnect*" del manual suministrado con el módulo).

2.3 Ajuste fecha y hora

La bomba de calor **DUAL CLIMA HT PRO** integra una indicación de fecha y hora (**14**), mediante la cual se gestionan algunas funciones de esta. Por ello, es imprescindible ajustar la fecha y la hora correctamente cuando se hace la puesta en marcha de la bomba de calor. Cuando la bomba de calor está registrada en iConnect (📶), la fecha y la hora se actualizan automáticamente, no siendo necesario realizar ningún otro ajuste.


Pulsar sobre la indicación de fecha y hora para acceder a la pantalla de ajuste de las mismas.








NOTA: Cualquier desajuste de la fecha y hora puede causar el incorrecto funcionamiento de algunas funciones.

2.4 Selección manual del modo de funcionamiento

La bomba de calor **DUAL CLIMA HT PRO** es capaz de gestionar hasta 5 modos de funcionamiento que pueden seleccionarse mediante el botón táctil **M** de la pantalla de inicio:



Los modos de funcionamiento seleccionables son:


-  Modo Calentamiento.
-  Modo Enfriamiento.
-  Modo Agua Caliente Sanitaria (A.C.S.).
-  Modo Calentamiento y servicio de A.C.S.
-  Modo Enfriamiento y servicio de A.C.S.

Cuando se haya seleccionado un modo de funcionamiento combinado, Calentamiento + ACS ó Enfriamiento + ACS, la bomba de calefacción prioriza el servicio de ACS para dar servicio de Calentamiento o Enfriamiento cuando se haya alcanzado la temperatura de consigna deseada en el interacumulador de ACS.

La bomba de calor **DUAL CLIMA HT PRO** se suministra de fábrica configurada para dar servicio de Calentamiento, Enfriamiento y ACS. Cuando algún servicio esté deshabilitado, no se podrán seleccionar los modos de funcionamiento referentes a dicho servicio.

2.5 Selección de temperatura de consigna

Para ajustar la temperatura de consigna, es necesario visualizar cada modo mediante las flechas de navegación **(3)** y seleccionar la temperatura de consigna deseada mediante el selector rotativo **(1)** o los botones táctiles **(12)** y **(13)**.





NOTA: El ajuste de temperatura de consigna debe seguir las recomendaciones del instalador ó Servicio Técnico oficial de Domusa Teknik en función del tipo de instalación. Un mal ajuste de temperaturas de consigna puede provocar deterioros y desperfectos tanto en la instalación como en la vivienda.


IMPORTANTE: DOMUSA TEKNIK no se hace responsable de los desperfectos y/o averías, tanto en la instalación como en la vivienda, provocados por una inadecuada selección de la temperatura de consigna.


2.5.1 Ajuste de la consigna de temperatura en Modo A.C.S.

En caso de que la temperatura deseada en el acumulador sea superior al valor seleccionado en el parámetro **P35**, es necesario instalar una fuente de calor auxiliar de apoyo **E1** en el acumulador (resistencia eléctrica calefactora, caldera de apoyo, ...). Cuando la temperatura del agua del acumulador haya alcanzado el valor del parámetro **P35**, la bomba de calor **DUAL CLIMA HT PRO** deja de funcionar para activar la fuente auxiliar **E1** hasta alcanzar la temperatura de consigna deseada.




2.6 Programación horaria

El control electrónico de la bomba **DUAL CLIMA HT PRO** integra un programador horario (5) mediante el cual se podrán programar los periodos de encendido y apagado de la misma, así como los modos de funcionamiento deseados en cada uno de ellos (programación semanal). Para acceder a la pantalla de configuración de la programación horaria, pulsar en el botón táctil . Pulsar el botón táctil , para salir y volver a la pantalla de inicio.





Existen 4 programas disponibles por cada día de la semana. En cada uno de los periodos, se podrán activar (✓) los modos de funcionamiento deseados, así como, ajustar las consignas de temperatura deseadas para cada uno de ellos. No será necesario utilizar todos los programas, la bomba de calor funcionará únicamente en los periodos de programación que estén activados en cada momento ().

Para el ajuste de un periodo de programación, se deberán de seguir los siguientes pasos:

- Seleccionar el día de la semana.
- Ajustar la hora de inicio del periodo. Para el correcto funcionamiento de la programación horaria entre periodos consecutivos, será imprescindible que, entre la hora de inicio de un periodo y la hora de finalización del periodo anterior haya un intervalo de tiempo superior a 5 minutos.
- Ajustar la hora de finalización del periodo. Para el correcto funcionamiento de la programación horaria entre periodos consecutivos, será imprescindible que, entre la hora de inicio de un periodo y la hora de finalización del periodo anterior haya un intervalo de tiempo superior a 5 minutos.
- Pulsando en el cuadrado blanco correspondiente ✓, seleccionar los modos de funcionamiento que se quieren tener activos durante el periodo de tiempo que se está ajustando.
- Ajustar las consignas de temperatura deseadas para cada modo de funcionamiento seleccionado en el paso anterior.
- Activar los periodos de programación ajustados, pulsando en el botón táctil  :
 -  : Periodo activado.
 -  : Periodo desactivado.

NOTA: Para el correcto funcionamiento, tanto de la programación horaria, como de la bomba de calor, asegurarse de que no se ajustan diferentes periodos de programación en el mismo intervalo de tiempo.

Cuando la programación horaria esté ajustada, se visualizará el indicador de estado  en la pantalla de inicio de la centralita de control, indicando que la programación horaria está habilitada. Para volver a restaurar el funcionamiento manual de la bomba de calor, mediante el botón táctil , se deberán desactivar **todos los periodos activos** de la programación horaria.

3 FUNCIONES ESPECIALES


3.1 Funcionamiento en modo "AUTO" con termostato ambiente

La instalación de un termostato ambiente optimiza el funcionamiento de la instalación, adecuando el funcionamiento de la calefacción y/o climatización a las necesidades de la vivienda y obteniendo unas prestaciones de confort mejoradas. Además, si el termostato permite la programación de las horas de funcionamiento (cronotermostato), el servicio se adapta a los horarios de uso de la instalación.

La bomba de calor **DUAL CLIMA HT PRO** incorpora 2 conexiones preparadas para la instalación de un termostatos ambiente que permiten gestionar el funcionamiento de la bomba de calor en función de la temperatura del interior de su vivienda. Una de las conexiones está prevista para gestionar el modo Calentamiento y la otra para el modo Enfriamiento. Opcionalmente, **DOMUSA TEKNIK** ofrece una amplia gama de este tipo de dispositivos en su catálogo de productos.

El funcionamiento con termostato ambiente no afecta al servicio de **ACS** (si lo hubiera), manteniéndose este habilitado independientemente del estado del termostato.

Una vez instalado el/los termostatos ambiente que se deseen, se deben seleccionar las temperaturas de consigna y periodos de funcionamiento deseados en caso de que se trate de un cronotermostato. La bomba de calor activa su modo de funcionamiento en función a dichos ajustes hasta alcanzar la temperatura de calefacción o climatización deseada en la vivienda. En la pantalla del control electrónico se visualiza la siguiente pantalla indicando que la bomba de calor está apagada por termostato ambiente (Modo Stand By).



Funcionamiento en modo "AUTO" con 2 termostatos ambiente

En caso de instalar dos termostatos ambiente simultáneamente (uno para Calentamiento y otro para Enfriamiento), se deben seleccionar las temperaturas y los periodos de funcionamiento deseados para cada modo.

IMPORTANTE: Asegurarse de seleccionar correctamente las temperaturas de cada uno de los termostatos, de tal manera que no se crucen, evitando que los dos termostatos estén activados a la vez.

Funcionamiento en modo "AUTO" con termostato conmutado calor/frío (2 hilos)

En caso de tener instalado un **termostato ambiente conmutado calor/frío** (2 hilos), es necesario seleccionar el mismo modo de funcionamiento (Calentamiento o Enfriamiento) en la bomba de calor y en el termostato ambiente.

IMPORTANTE: Asegurarse de seleccionar correctamente el modo de funcionamiento, tanto en la bomba de calor, como en el termostato, de tal manera que ambos trabajen en el mismo modo.

3.2 Funcionamiento con sonda ambiente

El modo de funcionamiento con sonda ambiente optimiza el funcionamiento de la instalación de Calefacción y/o Climatización, adecuando el funcionamiento de la bomba de calor a las necesidades de la vivienda y obteniendo unas prestaciones de confort mejoradas. El control electrónico modula las consignas de temperatura de la bomba de calor en función de las condiciones del ambiente leídas por la sonda de temperatura ambiente instalada en el interior de la vivienda, mejorado así el ahorro de energía y aumentando la eficiencia de la instalación.

El control de la bomba de calor **DUAL CLIMA HT PRO** permite instalar hasta 3 sondas ambiente para gestionar 3 zonas. Antes de habilitar este modo de funcionamiento es imprescindible conectar una sonda de temperatura ambiente para cada zona.

Para habilitar la función Sonda ambiente es necesario ajustar el parámetro **P150=4** y seleccionar la temperatura de consigna deseada para cada zona (Ⓔ). Cuando la función sonda ambiente está habilitada, en el menú de programación horaria se visualiza una nueva columna (Ⓔ), permitiendo el ajuste de cada zona para cada período de programación. En caso de no ajustar la temperatura consigna para un periodo, se aplica la temperatura de consigna seleccionada manualmente.

Una vez habilitada la función, mediante los parámetros **117** (en modo Calentamiento) y **118** (en modo Enfriamiento), se pueden configurar la diferencia de temperatura para la reactivación de la demanda una vez es alcanzada la temperatura deseada.

3.3 Funcionamiento según las condiciones climáticas exteriores OTC

La función **OTC** (*Outdoor Temperature Compensation*) permite que la bomba de calor ajuste automáticamente la temperatura de impulsión de agua basándose en la temperatura exterior y una curva de funcionamiento predefinida (**Curva K**). Esto optimiza el consumo energético y mantiene el confort térmico constante

Activación de la función OTC

Para activar la función **OTC** se deben realizar las siguientes acciones:


- Seleccionar un valor de curva K, distinto a **oFF**, en el parámetro **P154**.
- Activar el modo **OTC** en la pantalla "Modos de funcionamiento" (**M**).

Cuando la función **OTC** está activada, el acrónimo **OTC** sustituye el valor de temperatura de consigna en la pantalla inicio.

Selección de la curva K

La curva K relaciona la temperatura exterior con la temperatura de impulsión necesaria. Su elección depende del tipo de emisión y del aislamiento del edificio. En la gráfica adjunta se describe la relación de temperaturas para cada valor de la curva K.

Como regla general se recomienda que, para circuitos de calefacción de alta temperatura (p.e. circuito de "radiadores") se seleccione una curva K igual o superior a 1, y para circuitos de baja temperatura (p.e. circuito de "suelo radiante") se seleccione una curva K igual o inferior a 0,8.



IMPORTANTE: En instalaciones de suelo radiante, la elección de una Curva K excesivamente elevada puede causar daños en la instalación y mobiliario de la vivienda, no recomendándose el ajuste de una curva que pueda generar temperaturas superiores a 55 °C

NOTA: Una selección incorrecta de la Curva K puede provocar que la instalación de calefacción no genere el confort deseado en la vivienda, no calentando adecuadamente en condiciones climáticas extremas de mucho frío y/o calentando excesivamente en condiciones climáticas de calor.

DOMUSA TEKNIK no cubrirá en la garantía deterioros causados por una inadecuada selección de la Curva K de funcionamiento.

Instalación de sonda exterior

Aunque la unidad exterior de la bomba de calor dispone de una sonda que mide la temperatura exterior en el lugar donde esta esté ubicada, se recomienda conectar una sonda de temperatura exterior **OTC** en una ubicación adecuada, según las indicaciones dadas en el apartado "Conexión de una sonda exterior **OTC**".

3.4 Modo Noche

El modelo **DUAL CLIMA HT PRO** incorpora la función de **Modo Noche** diseñada para minimizar el impacto sonoro y reducir el número de arranques del compresor durante los periodos de descanso. Cuando el modo noche está activo, las temperaturas de consigna se modifican automáticamente con el fin de optimizar el servicio y el silencio.

Modo de funcionamiento	Modificación automática de la temperatura de consigna en Modo Noche:
Modo ACS	+3 °C sobre la temperatura ajustada
Modo calentamiento	-2 °C sobre la temperatura ajustada
Modo enfriamiento	+2 °C sobre la temperatura ajustada

Activación del Modo Noche

Para activar el modo hay que habilitar la función y seleccionar el período en el que la bomba de calor debe estar en Modo noche.

- **P17=1** para habilitar el Modo Noche
- **P15:** Hora de inicio del periodo de Modo Noche
- **P16:** Hora de fin del periodo de Modo Noche

3.5 Función Antilegionela

Esta función previene la proliferación de la bacteria de la legionela en el agua caliente sanitaria acumulada en el acumulador, por lo que, únicamente estará disponible si la instalación tiene un interacumulador de Agua Caliente Sanitaria conectado y la bomba de calor está configurada para ello.

La función antilegionela eleva periódicamente la temperatura del Agua Caliente Sanitaria del acumulador hasta una temperatura entre 50~70 °C, independientemente de los modos de funcionamiento que estén activados en el momento de su inicio, incluso estando la bomba de calor en modo Stand By.

3.5.1 Activación y ajuste de las consignas de la función Antilegionela

Para activar la función antilegionela es necesario habilitar la función y ajustar los parámetros relacionados con esta función.

Activación de función Antilegionela

Para la activación de la función antilegionela es necesario ajustar el parámetro **P14**:

- P14=0; funcionamiento automático de la función antilegionela.
- P14=1; activación manual de la función antilegionela. Se activa un ciclo de la función antilegionela que no se repite hasta que se vuelva a activar manualmente.
- P14=2; función antilegionela deshabilitada.

Ajuste de la función Antilegionela

Para la configuración y funcionamiento de la función antilegionela se deben ajustar a los valores deseados los parámetros **P10, P11, P12 P13**:

- **P13**: Selección de la temperatura de consigna de la función antilegionela. Es posible incrementar o disminuir este valor en el submenú desplegado. Una vez seleccionado el valor deseado, pulsar **Enter** para guardar el ajuste.
- **P10**: Periodicidad (en días) según la cual se activa la función antilegionela.
- **P11**: Hora de inicio a la que se activa la función antilegionela.
- **P12**: Minutos en los que la función antilegionela se mantiene activa una vez se haya alcanzado la temperatura de consigna **P13**.








Es posible incrementar o disminuir los valores de estos parámetros en el submenú desplegado. Una vez seleccionado el valor deseado pulsar el botón **Enter** para guardar dicho ajuste.

3.6 Función SG Ready

La bomba de calor **DUAL CLIMA HT PRO** incorpora la función SG Ready (Smart Grid). Esta función permite a la compañía eléctrica comunicarse con la bomba de calor y mediante un control inteligente realizar una adaptación óptima de la bomba de calor a la demanda de red. De esta manera los consumos de la máquina pueden adaptarse a las necesidades de la red, ayudando a acumular energía en los momentos más rentables y evitando consumos en los momentos de mayor demanda de red.


NOTA: Para garantizar la acumulación de energía con la función SG Ready, será necesario tener un acumulador de ACS y depósito de inercia para calefacción y/o enfriamiento instalados.

La bomba de calor **DUAL CLIMA HT PRO**, incorpora dos entradas en la regleta de conexiones mediante las cuales y en combinación de las diferentes opciones se definen los 4 modos de funcionamiento **SG Ready**:

	MODO APAGADO	MODO ESTÁNDAR	MODO RECOMENDACIÓN DE ENCENDIDO	MODO ENCENDIDO
SG1	ON (Cerrado)	OFF (Abierto)	OFF (Abierto)	ON (Cerrado)
SG2	OFF (Abierto)	OFF (Abierto)	ON (Cerrado)	ON (Cerrado)
ESQUEMA DE CONEXIONES				
CONTROL REMOTO		-		

Modo apagado

En el modo apagado, la compañía eléctrica, ante una demanda excesiva de consumo en red, ordena a la bomba de calor que no encienda ante ninguna demanda (Modo Standby). La bomba de calor no se encenderá en modo calentamiento, enfriamiento y/o agua caliente sanitaria. Ninguna función de seguridad (antihielo, desescarche...) se verá afectada en este modo de funcionamiento. El modo apagado, durará un **máximo de 2 horas**.

Mientras el modo apagado esté operativo, se visualizará en la pantalla de inicio el icono de Función SG Ready activada en modo apagado .


Modo estándar

En el modo estándar, la compañía eléctrica, no ejerce ninguna influencia en la bomba de calor. La bomba de calor funcionará normalmente y no se visualizará ningún icono en la pantalla de inicio.

Modo recomendación de encendido

En el modo recomendación de encendido, la compañía eléctrica recomienda el encendido de la bomba de calor para adaptar el consumo a la demanda de red. Para ello será necesario seleccionar nuevas consignas de calentamiento, enfriamiento y/o agua caliente sanitaria dependiendo de la instalación. La selección de las nuevas consignas deberá ser realizada por personal cualificado técnicamente. Para ello, se deberán ajustar los parámetros **P202, P204 y P206** de los Parámetros del Sistema (ver *Menú Configuración*).

Mientras el modo recomendación de encendido esté habilitado, la función elevará la temperatura del acumulador de ACS y/o depósito de inercia instalados hasta la temperatura seleccionada.


Mientras el modo recomendación de encendido esté habilitado, se visualizará en la pantalla de inicio el icono de Función SG Ready activada en modo encendido .

NOTA: Un incorrecto ajuste de los parámetros puede provocar que la instalación de calefacción no genere el confort deseado en la vivienda.

Modo encendido

En el modo de encendido, la compañía eléctrica obliga a la bomba de calor a encenderse para adaptar el consumo a la demanda de red. Para ello será necesario seleccionar nuevas consignas de calentamiento, enfriamiento y/o agua caliente sanitaria dependiendo de la instalación. La selección de las nuevas consignas deberá ser realizada por personal cualificado técnicamente. Para ello, se deberán ajustar los parámetros **P203, P205 y P207** de los Parámetros del Sistema (ver *Menú Configuración*).

Mientras el modo de encendido esté habilitado, la función elevará la temperatura del acumulador de ACS y/o depósito de inercia instalados hasta la temperatura seleccionada.

Mientras el modo de encendido esté habilitado, se visualizará en la pantalla de inicio el icono de Función SG Ready activada en modo encendido .

NOTA: Un incorrecto ajuste de los parámetros puede provocar que la instalación de calefacción no genere el confort deseado en la vivienda.

3.6.1 Ajuste de las consignas de la función SG Ready

Activación de función SG Ready

Para habilitar de la función SG Ready es necesario ajustar el parámetro **P201=1**.

Una vez habilitada la función SG Ready, es necesario seleccionar el modo de funcionamiento mediante el parámetro **P208** para definir los dispositivos con los que se alcanzará la temperatura de consigna en la función **SG Ready**. Si se decidiera trabajar únicamente con bomba de calor, hay que tener en cuenta que las fuentes de energía de apoyo para ACS (E1) y calentamiento (E2) no trabajan para alcanzar las nuevas consignas definidas, independientemente de la selección de la configuración de las fuentes de energía auxiliar o de apoyo (**P81**) seleccionada.

Además, para acumular energía en los momentos que la compañía eléctrica considere, y adaptar nuestro consumo a la demanda de red, es necesario seleccionar nuevas consignas de calentamiento, enfriamiento y/o agua caliente sanitaria para cada modo de funcionamiento.

Activación de función SG Ready

Para que la función sea efectiva, se deben cambiar los valores de "OFF" al valor deseado y pulsar **Enter**.

Servicio	Modo "Recomendación Encendido"	Modo "Encendido"	Rango de temperatura seleccionable
Calefacción	P202	P203	0 - 75 °C
Enfriamiento	P204	P205	10 - 30 °C
ACS	P206	P207	0 - 70 °C






NOTA: Un incorrecto ajuste de los parámetros puede provocar que la instalación de calefacción no genere el confort deseado en la vivienda.

NOTA: Si se mantiene el valor por defecto OFF, no se aplicarán nuevas consignas de temperatura para los modos de funcionamiento.

4 INSTALACIÓN Y MONTAJE

4.1 Accesorios suministrados

La bomba de calor **DUAL CLIMA HT PRO** se suministran con los siguientes accesorios. Antes de proceder a la instalación de la máquina asegurarse de que los recibe y están en buen estado.

	Bolsa de documentación. Incluye todos los manuales y documentación necesaria.
	Panel de mandos
	Llave de vaciado
	4 x Soportes antivibradores
	Drenaje de condensados

4.2 Ubicación y montaje

Para garantizar el funcionamiento óptimo y la convivencia, siga las siguientes pautas:

- Valide el lugar de instalación con el usuario antes de comenzar la instalación
- La unidad debe instalarse **únicamente al aire libre** y en espacios despejados
- No instale el aparato en paredes colindantes a dormitorios o zonas de descanso
- Asegúrese de que el nivel sonoro y las corrientes de aire no molesten a los vecinos
- Evite orientar el flujo de aire frío directamente hacia plantas, ya que existe riesgo de helada
- Ningún obstáculo debe obstruir el evaporador o la salida del ventilador
- Si se instala una protección perimetral, esta debe estar abierta por sus cuatro caras y respetar las distancias mínimas indicadas en el manual

La bomba de calor **DUAL CLIMA HT PRO** está diseñada para exteriores, pero su vida útil depende de una colocación estratégica.

- No instale el equipo bajo canalones defectuosos ni cerca de salidas de gases, fuentes de calor o productos inflamables
- Elija lugares soleados y protegidos de vientos fuertes (ej. Mistral o Tramontana)
- Si el viento es extremo, sujete la unidad con vientos de seguridad para evitar vuelcos




Imagen: Instalación para evitar vuelcos

En zonas donde se producen abundantes y copiosas nevadas se deberá tener especial cuidado de proteger la bomba de calor de posibles obstrucciones por la acumulación de nieve a su alrededor.


- Elevar la unidad al menos 100 mm por encima del nivel máximo de nieve previsto
- Instalar un tejado o saliente para evitar acumulaciones sobre el aparato
- Evitar obstrucciones. La acumulación de nieve en la entrada o salida de aire puede causar averías graves

El aparato debe estar suficientemente accesible para los trabajos posteriores de instalación y mantenimiento.


- Además de respetar las distancias mínimas para garantizar el flujo de aire, prevea también espacio adicional para facilitar tareas de mantenimiento
- Asegurarse de que el paso de las conexiones hidráulicas y eléctricas hacia el interior de la vivienda sea accesible y cómodo.

4.2.1 Distancias mínimas para la instalación de la unidad

Separaciones mínimas para la instalación de una unidad (mm):



Separaciones mínimas para la instalación de múltiples unidades (mm):




La instalación de la bomba de calor debe respetar las normativas y restricciones vigentes. Considerando la inflamabilidad del gas refrigerante, se deben respetar las siguientes distancias de seguridad:

Elemento	Distancia mínima (m)
Posibles focos de ignición	1,5
Interruptores y enchufes eléctricos	0,5
Conductores eléctricos	0,3
Motores de explosión	1,5
Registro de alcantarillas, desagües, etc..	1,5
Aperturas de sótanos	1,5

4.2.2 Fijación de la bomba de calor

La bomba de calor debe fijarse con firmeza mediante 4 juegos de pernos M12 adecuados para el material de la base, con tuercas y arandelas (disponibles en el mercado). Asegurarse de que la distancia saliente del perno no supere los 10 milímetros dentro del soporte metálico del aparato (pata).



Soporte antivibraciones

Imagen: Fijación

La superficie receptora del aparato debe respetar los siguientes requisitos:

- Permitir una fijación sólida (preferiblemente hormigón).
- Soportar su peso sobradamente.
- Tener un área permeable debajo del orificio de drenado de condensados (tierra, lecho de grava, arena, ...).
- No transmitir ninguna vibración a la vivienda, recomendándose la instalación de los soportes antivibratorios suministrados con la bomba de calor.


En caso de que el aparato se instale sobre soportes murales, es especialmente importante aislar la máquina respecto a la transmisión de vibraciones y ruido al interior de la vivienda. Por ello, puede ser necesario instalar unos soportes antivibratorios más adecuados además de los suministrados con la bomba de calor. No obstante, lo más recomendable es la instalación sobre suelo.

NOTA: Nivelar bien la bomba de calor para asegurarse de que el agua de condensados no pueda salir por otros caminos que no sean el orificio de drenado previsto.



4.2.3 Drenaje de condensados

La bomba de calor **DUAL CLIMA HT PRO** genera grandes cantidades de agua durante su funcionamiento normal. Por ello, es crítico evacuar correctamente el agua de condensados.

- Localice los dos orificios de drenaje en la parte inferior (Punto A). Nunca los obstruya durante la instalación.
- Identifique el lado de descarga (Punto B) para prever la dirección de salida.



- Se recomienda instalar el equipo sobre un lecho bien drenado de grava o arena.
- Elevar la unidad al menos 100 mm si la base o el suelo cubren los orificios de drenaje.
- Canalice la salida de condensados hacia un desagüe para evitar daños por goteo o molestias si se instala en una terraza o fachada.
- En zonas con temperaturas bajo **0 °C**, verifique que el agua drenada no forme placas de hielo que puedan representar un peligro para las personas o la estructura



4.3 Función antihielo

La bomba de calor **DUAL CLIMA HT PRO** debe ser instalada en el exterior de la vivienda, por lo que, está expuesta a las condiciones climáticas extremas de frío en periodos de heladas. Por ello, este tipo de máquinas deben estar protegidas contra dichas heladas. La congelación del agua de la bomba de calor puede provocar la rotura del intercambiador de calor, con la consiguiente interrupción de su funcionamiento y el importante desembolso económico que supone su reparación.

Por todo ello, es **obligatorio** utilizar algún sistema de seguridad en la instalación para prever la congelación del agua de las máquinas. **DOMUSA TEKNIK** propone la utilización de alguno de los siguientes sistemas:

- Sistema de prevención ante la posible congelación del agua del circuito.
 - **Líquido anticongelante (Glicol):** Diluido en el agua del interior de la bomba de calor en la concentración en función recomendaciones del fabricante de Glicol. Además, es necesario analizar periódicamente (mínimo una vez al año) el agua-glicolada para asegurar que se mantienen las propiedades y porcentaje de mezcla adecuados.
 - **Válvula antihielo de exteriores:** Las válvulas antihielo deben instalarse en el circuito de agua de la bomba de calor, preferiblemente en el interior de la bomba de calor. Se **debe asegurar** que cuando se activen se vacía todo el contenido de agua del interior de la máquina. **DOMUSA TEKNIK** ofrece opcionalmente un Kit de válvula antihielo especialmente diseñado para ser instalado en la bomba de calor **DUAL CLIMA HT PRO**.
- **Filtro de agua** adecuado a las características y particularidades de la instalación para evitar obstrucciones o estrechamientos en el circuito de agua que puedan evitar que los sistemas de evacuación del agua no funcionen correctamente. El filtro **DEBE** instalarse en el ramal de retorno de la máquina para evitar la entrada de agua sucia en el intercambiador de calor. El filtro de agua debe ser revisado periódicamente (mínimo una vez al año), aunque en instalaciones nuevas se recomienda revisarlo en los primeros meses desde su puesta en marcha.

IMPORTANTE: DOMUSA TEKNIK no cubrirá en la garantía deterioros causados por la falta de alguno de estos sistemas de seguridad antihielo descritos arriba.

IMPORTANTE: En instalaciones donde no se haya añadido glicol, el agua de la máquina debe vaciarse en caso de periodos de ausencia prolongados. En periodos de heladas, la ausencia de suministro eléctrico durante 30 minutos o más, puede provocar la congelación del agua.

Cuando la temperatura del agua de la bomba de calor desciende del valor de **P25**, el sistema inicia la función de antihielo, activando las bombas de circulación (**C1** y **C2**) y el compresor si la temperatura exterior es inferior a 15 °C. Si transcurrido el proceso antihielo la temperatura de ida o retorno sigue siendo menor a **P25**, la bomba de calor se parará y un código de error se visualizará en la pantalla.

Además, si en cualquier momento la temperatura exterior es inferior a 0 °C las bombas de circulación de agua (**C1** y **C2**) se activarán en un intervalo de tiempo definido en **P21** durante un minuto.

IMPORTANTE: No se recomienda modificar los parámetro P25 y P21. El incorrecto ajuste de estos parámetros puede provocar una avería y/o rotura de la máquina.

NOTA: Para que la función antihielo permanezca activa y en alerta, la bomba de calor debe estar conectada a la red eléctrica y disponer de suministro eléctrico.

4.4 Instalación hidráulica

La instalación hidráulica debe ser efectuada por personal cualificado, respetando la reglamentación de instalación vigente (RITE) y teniendo en cuenta las siguientes recomendaciones:

- Utilizar una tubería adecuada a la instalación para asegurar que se alcanza el caudal mínimo. Si no se alcanza el caudal mínimo de circulación por la bomba de calor, ésta puede tener problemas de funcionamiento y generar distintas alarmas y bloqueos.

Tabla de caudal mínimo según modelo						
	6HT	9HT	12HT/HTT	16HT/HTT	19HT/HTT	22HTT
Volumen mínimo (l)	35	45	60	80	95	110
Caudal mínimo (l/min)	12	15	16	20	24	26


- Instalar un depósito de inercia en el circuito de calefacción/climatización en caso de que el volumen de agua de la instalación sea inferior. Para prevenir condensaciones y el deterioro prematuro del depósito de inercia, es imprescindible aislar correctamente todas sus tomas y conexiones hidráulicas, especialmente en modo Enfriamiento.
- En instalaciones multi-zona gestionadas por válvulas de cierre termostáticas o similares, debe preverse algún sistema para mantener los caudales mínimos indicados arriba, aún cuando todas las zonas estén cerradas (válvula de by-pass, ...).
- Realizar una limpieza a fondo de los tubos de la instalación antes del conexionado de la bomba de calor.
- **Aislar** todas las tuberías del circuito de agua para evitar las condensaciones durante el funcionamiento y prevenir la congelación de las tuberías exteriores durante el invierno.
 - Espesor mínimo del aislamiento de la tubería: 19 mm (0,039 W/mK). Preferiblemente aislamiento de célula cerrada o con barrera de vapor.
- Proteger el aislamiento de sol para evitar su degradación.
- Se recomienda intercalar **llaves de corte** entre la instalación y la bomba de calor para simplificar los trabajos de mantenimiento.
- Dejar espacio libre alrededor de la bomba de calor para efectuar operaciones de **mantenimiento y reparación**.
- Instalar **purgadores** y los elementos necesarios para garantizar la evacuación del aire durante el llenado del circuito.
- Instalar todos los **elementos de seguridad** (vaso de expansión, válvula de seguridad, etc.) necesarios para cumplir con las normativas de instalación requeridas.
- Es obligatorio instalar un **filtro de agua** en el circuito de agua de la bomba de calor, para evitar obstrucciones o estrechamientos provocados por la suciedad de la instalación.
 - Instalar el filtro antes del llenado de la instalación el ramal de retorno de la máquina para evitar la entrada de agua sucia en el intercambiador de calor (condensador).
 - El tipo de filtro instalado debe adecuarse a las características particulares de cada instalación (tipo y material de los conductos de agua, tipo de agua utilizada, volumen de agua de la instalación, ...).
 - Realizar una revisión anual del filtro de agua, procediendo a su limpieza si es necesario. En instalaciones nuevas, se recomienda una inspección adicional durante los primeros meses tras la puesta en marcha.

- Se debe asegurar que las tuberías no superan la longitud máxima según modelo. Si se superaran dichas longitudes, la bomba de calor puede tener problemas de funcionamiento y generar alarmas y bloqueos.

Tabla de longitud máxima de las tuberías según modelo (Lmax)								
	Ø	6HT	9HT	12HT 12HTT	16HT 16HTT	19HT 19HTT	22HTT	Longitud a restar por cada codo de 90º
Tubería de cobre	18	40m	13m	5m				1m
	22		40m	16m	11m			1,2m
	28			60m	40m	8m		1,6m
	35					26m	6m	2m
	42					66m	16m	2,4m
	54						58m	3m
Tubería de polipropileno	20	19m	7m					0,7m
	25	58m	19m	8m				0,9m
	32		70m	28m	18m			1,2m
	40				56m	11m		1,5m
	50					33m	8m	1,8m
	63						26m	2,3m
Tubería de multicapa	20	32m	11m	4m				1,7m
	25	98m	34m	14m	9m			2,1m
	32			50m	33m			2,7m
	40					24m	6m	3,6m
	50					62m	15m	4,3m
	63						45m	5,1m

NOTA: Estas longitudes corresponden a la longitud total (Lmax) de tubería de la bomba de calor, teniendo en cuenta tanto la ida como el retorno a la instalación de esta.

NOTA: Cualquier elemento añadido a la instalación, tales como filtros, válvulas 3 vías... reducen la distancia máxima disponible por la pérdida de carga que generan a la instalación.




4.4.1 Llenado de la instalación

La instalación hidráulica debe incorporar una llave de llenado, purgadores y los componentes hidráulicos necesarios para el correcto llenado de la misma.

Para llenar la bomba de calor, abrir la llave de llenado hasta que en el manómetro situado en la parte trasera de la máquina indique una presión entre 1 y 1,5 bar.

Llenar la instalación lentamente para facilitar la correcta evacuación del aire de la instalación.

NOTA: Además de incluir purgadores en el circuito hidráulico, es necesario abrir el purgador automático (A) incluido en la bomba de calor durante el proceso llenado. Abrir el panel lateral para acceder al purgador (A) de la bomba de calor.




IMPORTANTE: Encender la bomba de calor sin agua puede provocar desperfectos graves en la misma.

4.4.2 Vaciado de la bomba de calor

La bomba de calor **DUAL CLIMA HT PRO** incluye una llave de vaciado, que debe ser instalada en la toma de vaciado (B) prevista en la parte inferior de la trasera. Es necesario conducir la toma de vaciado a desagüe con una manguera flexible (C).


Para vaciar la bomba de calor, abrir la toma de vaciado (B). Además, se recomienda abrir el purgador automático (A) incluido en el interior de la bomba de calor.



4.4.3 Instalación de desgasificador

La bomba de calor **DUAL CLIMA HT PRO** contiene gas refrigerante R290. En caso de fuga, este gas puede ser altamente inflamable por lo que es necesario tomar precauciones de seguridad. Por ello, es recomendable instalar algún sistema de seguridad adicional para evitar que, en caso de fuga, el gas entre en la instalación.

IMPORTANTE: DOMUSA TEKNIK declina su responsabilidad sobre posibles daños causados por la falta de un sistema de seguridad en caso de fuga de refrigerante.



DOMUSA TEKNIK ofrece un kit desgasificador que puede ser instalado en el circuito de agua para evacuar el gas en caso de fuga en el intercambiador de placas.


4.4.4 Instalación de un interacumulador de ACS

La bomba de calor **DUAL CLIMA HT PRO** (Dc) es susceptible de ser instalada junto con un interacumulador para la producción de Agua Caliente Sanitaria (Ac). La instalación hidráulica del interacumulador debe ser efectuada por personal cualificado, respetando la reglamentación de instalación vigente (RITE) y las instrucciones adjuntadas con el acumulador.

DOMUSA TEKNIK ofrece una amplia gama de accesorios para aerotermia especialmente diseñados para ser combinados con las bombas de calor **DUAL CLIMA HT PRO**.

LA bomba de calor **DUAL CLIMA HT PRO** se suministra de serie con una sonda de temperatura de ACS. En caso de instalar un intercambiador de ACS se debe

- Instalar la sonda de temperatura de ACS (Sa) en el interior del interacumulador
- Instalar una válvula desviadora 3 vías (G1)
- Opcionalmente, es posible instalar una resistencia eléctrica ó una fuente auxiliar de energía convencional que se pueden comandar con la salida E1



Ic: Instalación de Calefacción/Climatización.


5 CONEXIONES ELÉCTRICAS

La instalación eléctrica de la bomba de calor **DUAL CLIMA HT PRO** y sus accesorios eléctricos debe ser efectuada por personal cualificado, respetando la reglamentación de instalación vigente en la materia. La instalación eléctrica debe estar conectada de forma que facilite el completo aislamiento y desconexión de la bomba de calor para realizar cualquier operación de mantenimiento de manera segura.

La máquina dispone de orificios con pasacables (**D**) en la parte trasera para poder pasar las mangueras de conexión al interior de la misma. Los cables expuestos a las condiciones climatológicas del exterior deberán protegerse mediante canaletas o tuberías de protección, o deberán ser de categoría adecuada para su utilización en la intemperie (mangueras tipo H07RN-F ó superior). A su vez, será recomendable mantener a una distancia mínima de 25 mm los cables de alta tensión (alimentación general, válvulas desviadoras, resistencias de apoyo, bombas de circulación, ...) de los cables de baja tensión (cable del panel de control, sondas de temperatura, sonda ambiente, ...), conduciéndolos por tuberías independientes.

Además, para introducir los cables en la caja eléctrica será indispensable utilizar los pasacables (**E**) incluidos en la parte trasera de la misma.


IMPORTANTE: Hay que asegurar que la caja eléctrica queda totalmente estanca tras realizar todas las conexiones eléctricas.



IMPORTANTE: Siempre que se intervenga sobre la instalación eléctrica de la bomba de calor, asegurarse de que ésta está desconectada de la red eléctrica.

5.1 Conexión al suministro eléctrico general

La bomba de calor **DUAL CLIMA HT PRO** va preparada para su conexión a 230 V~ 50 Hz o 400 V ~ 50 Hz (en función del modelo) en las bornas indicadas en la figura. Las bornas de alimentación eléctrica se sitúan en el interior de la máquina, abriendo la puerta frontal y accediendo a las tarjetas electrónicas frontales. **No olvidarse de realizar la conexión a tierra.**



El dimensionamiento de los cables de alimentación deberá en todo momento cumplir con las normativas y reglamentos vigentes. No obstante, en la siguiente tabla se detallan algunas características y dimensiones recomendables, a modo de guía:

		Consumo máximo (A)	Sección de cable mínimo (mm ²)	Fusible recomendado	Manguera recomendada
DUAL CLIMA 6HT PRO	230 V~ 50 Hz	12	2,5	16A	H05VV-U3G (protegida en tubería)
DUAL CLIMA 9HT PRO		14	2,5	16A	
DUAL CLIMA 12HT PRO		18	4	25A	
DUAL CLIMA 16HT PRO		27	6	32A	
DUAL CLIMA 19HT PRO		31	10	40A	
DUAL CLIMA 12HTT PRO	400 V 3N~ 50 Hz	6	2,5	16A	H05VV-U5G (protegida en tubería)
DUAL CLIMA 16HTT PRO		9	2,5	16A	
DUAL CLIMA 19HTT PRO		14	2,5	16A	
DUAL CLIMA 22HTT PRO		16	4	25A	

IMPORTANTE: La sección del cable indicada en la tabla anterior es orientativa, ya que depende del tipo de cable e instalación. En todo caso asegúrese de cumplir la normativa local.

A la hora de seleccionar el tipo y sección de los cables de la acometida general de la máquina, se deben **tener en cuenta los consumos eléctricos derivados de la conexión de accesorios opcionales** en la bomba de calor (resistencias de apoyo, bombas de circulación, ...).

La acometida eléctrica de la bomba de calor debe estar protegida por un interruptor automático de fuga a tierra (un interruptor de alta-velocidad de 30 mA (< 0,1 s)).

IMPORTANTE: Siempre que se intervenga sobre la instalación eléctrica de la bomba de calor, asegurarse de que ésta está desconectada de la red eléctrica.

5.2 Conexión del panel de mandos

El panel de mandos se suministra en el interior de la bomba de calor **DUAL CLIMA HT PRO** junto con el cable de conexión que debe ser conducido desde el lugar donde se instale el panel de mandos hasta la ubicación de la unidad exterior para hacer la conexión eléctrica.




Imagen: Conexión del panel de mandos

NOTA: El cable suministrado con la bomba de calor es de 5 metros de longitud. Puede ser alargado hasta una longitud máxima de 30 metros (sección entre 0,25 ÷ 1,25 mm²).

IMPORTANTE: Siempre que se intervenga sobre la instalación eléctrica de la bomba de calor, asegurarse de que ésta está desconectada de la red eléctrica.

5.3 Conexión de la sonda de ACS

La sonda de tempera de ACS debe instalarse en las bornas **T13 (19 y 20)** de la regleta de entradas de la bomba de calor. Para ello es necesario retirar la resistencia que viene conectada de fábrica en estas bornas.




Imagen: Conexión de una sonda de ACS

NOTA: La sonda suministrada con la bomba de calor es de 5 metros de longitud. Puede ser alargado hasta una longitud máxima de 20 metros (sección entre 0,25 ÷ 1,25 mm²).

IMPORTANTE: Siempre que se intervenga sobre la instalación eléctrica de la bomba de calor, asegurarse de que ésta está desconectada de la red eléctrica.

5.3.1 Conexión de una fuente de energía de apoyo para ACS (E1)

La bomba de calor **DUAL CLIMA HT PRO** permite instalar una fuente de energía de apoyo para ACS en las bornas **E1 (E1L (7) y E1N (8))** de la regleta de salidas.

IMPORTANTE: El relé de la salida E1 que activa la resistencia tiene una capacidad máxima de 1A de consumo, por lo que, para conectar una resistencia se debe interponer un relé entre las bornas de la regleta y la resistencia.

DOMUSA TEKNIK ofrece un kit de resistencia con relé especialmente diseñados para ser combinados con las bombas de calor **DUAL CLIMA HT PRO**.




Imagen: Conexión de una resistencia eléctrica para apoyo de ACS

Imagen: Conexión de fuente de energía convencional para apoyo de ACS

Si la entrada de control de la fuente de energía auxiliar es libre de tensión (termostato ambiente, relé telefónico, etc.), es necesario aislar la salida de tensión de la bomba de calor. Para ello, se debe interponer un relé para entre la entrada de la fuente de calor y la salida E1 de la bomba de calor.




Imagen: Conexión de una fuente de energía convencional con entrada libre de tensión

IMPORTANTE: Siempre que se intervenga sobre la instalación eléctrica de la bomba de calor, asegurarse de que ésta está desconectada de la red eléctrica.

5.3.2 Conexión de una fuente de energía de apoyo para Calefacción (E2)

La bomba de calor **DUAL CLIMA HT PRO** permite instalar una fuente de energía de apoyo para Calefacción en las bornas **E2 (E2L (5) y E2N (6))** de la regleta de salidas.

IMPORTANTE: El relé de la salida E2 que activa la resistencia tiene una capacidad máxima de 1A de consumo, por lo que, para conectar una resistencia se debe interponer un relé entre las bornas de la regleta y la resistencia.

DOMUSA TEKNIK ofrece un kit de resistencia con relé especialmente diseñados para ser combinados con las bombas de calor **DUAL CLIMA HT PRO**.




Imagen: Conexión de una resistencia eléctrica para apoyo en Calefacción

Imagen: Conexión de fuente de energía convencional para apoyo en Calefacción

Si la entrada de control de la fuente de energía auxiliar es libre de tensión (termostato ambiente, relé telefónico, etc.), es necesario aislar la salida de tensión de la bomba de calor. Para ello, se debe interponer un relé para entre la entrada de la fuente de calor y la salida E1 de la bomba de calor.




Imagen: Conexión de una fuente de energía convencional con entrada libre de tensión

IMPORTANTE: Siempre que se intervenga sobre la instalación eléctrica de la bomba de calor, asegurarse de que ésta está desconectada de la red eléctrica.

5.3.3 Conexión de una válvula desviadora de ACS (G1)

La bomba de calor **DUAL CLIMA HT PRO** permite instalar una válvula desviadora 3 vías para gestionar si el agua se desvía al acumulador de ACS o al circuito de Calefacción/Climatización. La conexión de esta válvula (G1) debe realizarse en las bornas **G1 (G1L (3) y N (1))** de la regleta de salidas.

En función del tipo de válvula, si se trata de una válvula de 3 hilos, el cable de fase de alimentación de la válvula de be conectarse en la borna **L(4)** de la regleta.




Imagen: Conexión de una válvula desviadora de 2 hilos con muelle de retorno

Imagen: Conexión de una válvula desviadora de 3 hilos con retorno y fase

IMPORTANTE: Siempre que se intervenga sobre la instalación eléctrica de la bomba de calor, asegurarse de que ésta está desconectada de la red eléctrica.

5.3.4 Conexión de una válvula desviadora Frío/Calor (G2)

La bomba de calor **DUAL CLIMA HT PRO** permite instalar una válvula desviadora 3 vías para gestionar si el agua se desvía al circuito de Calefacción o al circuito de Climatización. La conexión de esta válvula (G2) debe realizarse en las bornas **G2 (G2L (2) y N (1))** de la regleta de salidas.

En función del tipo de válvula, si se trata de una válvula de 3 hilos, el cable de fase de alimentación de la válvula de be conectarse en la borna **L(4)** de la regleta.




Imagen: Conexión de una válvula desviadora de 2 hilos con muelle de retorno

Imagen: Conexión de una válvula desviadora de 3 hilos con retorno y fase

IMPORTANTE: Siempre que se intervenga sobre la instalación eléctrica de la bomba de calor, asegurarse de que ésta está desconectada de la red eléctrica.

5.3.5 Conexión de bomba de apoyo (C2 y C3)

La bomba de calor **DUAL CLIMA HT PRO** permite instalar dos bomba de circulación (**C2 y C3**) para que puedan funcionar en paralelo a la bomba interna de la máquina (**C1**) para aumentar el caudal de circulación de agua si fuera necesario.

Bomba de apoyo para calentamiento y/o enfriamiento (C2)

La conexión de esta bomba (**C2**) debe realizarse en las bornas **C2L (10) y N (11)** de la regleta de salidas.

Bomba de apoyo para modo de producción de A.C.S. (C3)

La conexión de esta bomba (**C3**) debe realizarse en las bornas **C3L (9) y N (12)** de la regleta de salidas.



Imagen: Conexión de una bomba de circulación de apoyo en Calefacción/Climatización (C2)

Imagen: Conexión de una bomba de circulación de apoyo en ACS (C3)


IMPORTANTE: Siempre que se intervenga sobre la instalación eléctrica de la bomba de calor, asegurarse de que ésta está desconectada de la red eléctrica.

5.3.6 Conexión de una sonda o termostato de ambiente (Opcional)

Opcionalmente, el control electrónico de la bomba de calor **DUAL CIMA HT PRO** permite la gestión del confort de la vivienda mediante la instalación de una sonda de temperatura ambiente (ver "*Funcionamiento con sonda ambiente*").

La bomba de calor **DUAL CIMA HT PRO** dispone de las bornas **T2 (31 - 32)** de la regleta de componentes (ver "*Esquemas de Conexiones*"), preparadas para la conexión de un dispositivo medidor de las condiciones de temperatura del interior de la vivienda, mediante el cual se gestionará el control a distancia del circuito de calefacción. Podrán conectarse 2 tipos de dispositivo diferentes, sonda de ambiente o termostato de ambiente.

Una elección adecuada de la ubicación de estos dispositivos dentro de la vivienda será importante para la correcta gestión del confort de la misma. Es recomendable instalarlos en una zona de la vivienda de uso habitual (salón, dormitorio principal, o similar), evitando a ser posible estancias donde se pudiera generar calor o frío, como cocinas, cuartos de baño, despensas refrigeradas, etc. A su vez, se recomienda instalarlos a unos 1,5 metros del suelo y lo más alejados posible de cualquier fuente de calor o frío que pudieran distorsionar la lectura de temperatura, como ventanas, chimeneas, estufas, etc.



IMPORTANTE: Siempre que se intervenga sobre la instalación eléctrica, asegurarse de que ésta está desconectada de la red eléctrica.

Sonda de ambiente

Será imprescindible utilizar la **Sonda AF** ofertada como accesorio opcional por **DOMUSA TEKNIK**, dentro de la gama de accesorios de aerotermia. Opcionalmente, en su defecto, si se desea evitar la instalación de cables, se podrá optar por instalar un dispositivo ambiente inalámbrico, un control remoto **Confort iC** o una **Sonda iC** (ver "*Instalación con dispositivos inalámbricos Confort iC y/o Sonda iC*").

Dicha sonda mide la temperatura del interior de la vivienda y es visualizada en la pantalla de la centralita de control. El usuario podrá seleccionar la consigna de temperatura ambiente deseada en cada momento (ver "*Selección de temperaturas*") y tendrá la posibilidad de ajustar el horario de confort deseado para la instalación (ver "*Programación horaria*"). El control electrónico de la bomba de calor gestionará las condiciones de funcionamiento para alcanzar el confort deseado y modulará la temperatura de la bomba de calor, para optimizar el funcionamiento y la eficiencia de la instalación de calefacción y climatización.

Para la correcta instalación de una sonda ambiente, se deberá proceder de la siguiente manera:

- Desconectar la bomba de calor de la red de suministro eléctrico.
- Conectar la sonda ambiente en las bornas **T2 (31 - 32)** de la regleta de componentes (ver "*Esquemas de Conexiones*"). La longitud del cable utilizado para la conexión de la sonda ambiente no deberá ser superior a 50 metros (sección de cable entre 0,25 ÷ 1,25 mm²).

- Volver a conectar la bomba de calor a la red de suministro eléctrico.
- Se deberá configurar la bomba de calor para que funcione con "Sonda Ambiente", ajustando a **4** el parámetro **P150** del menú "Parámetros del sistema" (ver "*Menú Configuración*").
- El control electrónico permite corregir el valor medido por la sonda de temperatura ambiente mediante el parámetro **P146**. Para hacer este ajuste correctamente, en primer lugar, se debe esperar un mínimo de 10 minutos para que el valor medido se estabilice (sin tocar la sonda de temperatura ambiente).

Termostato de ambiente

Un termostato ambiente conectado en la bomba de calor y desactivará la demanda de calefacción y/o refrigeración de la Zona 1 dependiendo de los ajustes realizados en él. Además, si dispone de programación horaria (cronotermostato), el usuario podrá ajustar los periodos de funcionamiento deseados.

Para la correcta instalación de un termostato ambiente, se deberá proceder de la siguiente manera:

- Desconectar la bomba de calor de la red de suministro eléctrico.
- Conectar el termostato ambiente en las bornas **T2 (31 - 32)** de la regleta de componentes (ver "*Esquemas de Conexiones*").
- Volver a conectar la bomba de calor a la red de suministro eléctrico.
- Se deberá configurar la bomba de calor para que funcione con "Termostato Ambiente", ajustando a **5** el parámetro **P150** del menú "Parámetros del sistema" (ver "*Menú Configuración*").

5.3.7 Conexión de una sonda exterior OTC (Opcional)

Opcionalmente, el control electrónico de la bomba de calor permite la gestión del confort de la vivienda según las condiciones climáticas del exterior de la misma (ver "*Funcionamiento según las condiciones climáticas exteriores OTC*").

Para el correcto funcionamiento de esta opción es recomendable instalar una **Sonda AFS**, ofertada como accesorio opcional por **DOMUSA TEKNIK**, en el **Kit hidráulico AIR**, si lo hubiera. Para la correcta instalación de dicha sonda leer detenidamente el manual de instalación suministrado con el **Kit hidráulico AIR**. En caso de no disponer de un Kit hidráulico AIR instalado, o bien se desea evitar la instalación de cables, se podrá optar por instalar un dispositivo ambiente inalámbrico **Sonda iC** (ver "*Instalación con dispositivos inalámbricos Confort iC y/o Sonda iC*").

La **Sonda AFS** está diseñada para poder ser ubicada en el exterior de la vivienda y podrá fijarse a una pared. Para la correcta gestión del confort, será importante la elección adecuada de su ubicación, recomendándose ubicarla en una pared de la fachada con orientación norte, resguardada de la lluvia y humedades, y evitando en lo posible, la incidencia directa de los rayos del sol o de cualquier fuente de calor o frío que pudiera distorsionar la lectura de la temperatura, como rejillas extractoras, conductos de humos, etc. A su vez, deberá estar ubicada en un lugar de fácil acceso, para poder realizar las labores de mantenimiento que pudieran requerirse.

5.3.8 Conexión de un módulo iConnect (Opcional)

La bomba de calor **DUAL CLIMA HT PRO** permite la conexión de un módulo multi-función **iConnect**, ofertado como accesorio opcional por **DOMUSA TEKNIK**. Para la conexión eléctrica, el módulo se suministra de serie con 2 mangueras eléctricas precableadas; una para la alimentación eléctrica y la otra para la comunicación con la bomba de calor (**COMM**).


Para una correcta instalación y conexión del módulo **iConnect** con la bomba de calor **DUAL CLIMA HT PRO** leer detenidamente el manual de instrucciones suministrado con el módulo.

5.3.9 Instalación con dispositivos inalámbricos Confort iC y/o Sonda iC (Opcionales)

La bomba de calor **DUAL CLIMA HT PRO**, a través del módulo **iConnect**, permite opcionalmente la conexión de dispositivos de medición de la temperatura ambiente de forma **inalámbrica** (sin cables), mediante los cuales, se podrá mejorar el confort de la vivienda pudiendo gestionar hasta 3 zonas de calefacción, además de una sonda exterior. Para ello, previamente se deberá conectar el módulo **iConnect** a la bomba de calor (ver "*Conexión de un módulo iConnect*").

Se podrán instalar 2 tipos de dispositivos inalámbricos: control remoto **Confort iC** y/o sonda de temperatura **Sonda iC**. Para ello, en el módulo **iConnect** se deberá conectar un receptor de radio **Receptor RF iC**. Para una correcta instalación y conexión del receptor de radio **Receptor RF iC** con del módulo **iConnect**, leer detenidamente el manual de instrucciones suministrado con el módulo.

El control remoto **Confort iC** y la **Sonda iC** están diseñados para ser ubicados en el interior de la vivienda y podrán fijarse a una pared. Una elección adecuada de la ubicación de estos dispositivos dentro de la vivienda será importante para la correcta gestión del confort de la misma. Es recomendable instalarlos en una zona de la vivienda de uso habitual (salón, comedor, dormitorio principal, o similar), evitando estancias donde se pudiera generar calor o frío, como cocinas, cuartos de baño, despensas refrigeradas, etc. Por otro lado, el lugar elegido tampoco debe causar interferencias en la señal de radio, ni estar en una zona de baja cobertura respecto al módulo de radio **Receptor RF iC**. A su vez, se recomienda instalarlos a unos 1,5 m del suelo y lo más alejados posible de cualquier fuente de calor o frío que pudieran distorsionar la lectura de temperatura, como ventanas, chimeneas, estufas, radiadores, etc.



Además, la **Sonda iC** podrá ubicarse en el exterior de la vivienda, si se desea utilizar como sonda de temperatura exterior. En este caso, se recomienda ubicar la sonda en una pared de la fachada con orientación norte, resguardada de la lluvia y humedades, y evitando en lo posible, la incidencia directa de los rayos del sol. A su vez, deberá estar ubicada en un lugar de fácil acceso, para poder realizar las labores de mantenimiento que requiere este tipo de dispositivos inalámbricos, como el cambio de las baterías y el emparejamiento inalámbrico con el módulo de radio **Receptor RF iC**.

Una vez finalizada la instalación de los dispositivos ambiente inalámbricos deseados, para su correcto funcionamiento, deberán emparejarse con el módulo de radio **Receptor RF iC** y vincularse a las zonas de calefacción/refrigeración en las que se ubique cada uno de ellos. Para realizar correctamente el proceso de emparejamiento seguir los pasos indicados en el submenú "*Emparejar Disp. Inalámbrico*" del "Menú Configuración" de este manual.

5.3.10 Conexión de un Kit hidráulico AIR


La bomba de calor **DUAL CLIMA HT PRO** es susceptible de ser acompañada en su instalación de un **Kit Hidráulico AIR** de la amplia gama ofertada por **DOMUSA TEKNIK**, con el cual, se podrán ampliar las prestaciones ofrecidas por la bomba de calor en el servicio de calefacción y refrigeración.

La comunicación entre **Kit hidráulico AIR** y la bomba de calor **DUAL CLIMA HT PRO** se realizará a través del módulo de comunicaciones **iConnect**, ofertado como accesorio opcional por **DOMUSA TEKNIK**, por lo que, antes de proceder a la conexión del **Kit hidráulico AIR**, se deberá de tener conectado el módulo **iConnect** con la bomba de calor (ver "*Conexión de un módulo iConnect*"). Para la correcta instalación del **Kit hidráulico AIR** leer detenidamente el manual de instrucciones de instalación suministrado con el Kit.

5.3.11 Conexión de termostatos ambiente para modo "AUTO"

La bomba de calor **DUAL CLIMA HT PRO** incorpora dos conexiones en la regleta de componentes preparadas para la conexión de hasta 2 cronotermostatos ambiente o termostatos ambiente (ver "*Esquema de Conexiones*"), lo cual, permitirá activar o parar el servicio de calentamiento y/o enfriamiento de la instalación de calefacción/climatización, apagando la bomba de calor cuando se alcance la temperatura deseada en la vivienda y encendiéndola cuando vuelva a descender de ella. Mediante la entrada **C-COM (26-24)** se activará y desactivará el modo Enfriamiento, y mediante la entrada **H-COM (25-24)** se activará y desactivará el modo Calentamiento, de tal manera que, se gestionarán remotamente y de forma automática (modo "**AUTO**") los modos de funcionamiento de la instalación de calefacción/climatización, desde el lugar donde esté ubicado el o los termostatos ambiente instalados.

Las bornas **C (26)**, **H (25)** y **COM (24)** se suministran de fábrica con un puente conectado en cada una de ellas, por lo que, sea cual sea la configuración de termostatos a instalar, será necesario quitar **los dos** puentes antes de conectar el o los termostatos ambiente.



Dependiendo del tipo de termostato utilizado o la combinación de estos, podrán instalarse hasta 4 tipos de configuraciones de termostatos ambiente diferentes. En los siguientes apartados se describe detalladamente el funcionamiento y la instalación de cada una de estas configuraciones.


IMPORTANTE: Siempre que se intervenga sobre la instalación eléctrica de la bomba de calor, asegurarse de que ésta está desconectada de la red eléctrica.

Conexión de un termostato conmutado para Calor/Frío a 3 hilos (modo "AUTO")


Este tipo de termostato, además de seleccionar la temperatura deseada y los periodos de funcionamiento, si es de tipo cronotermostato, ofrece al usuario la posibilidad de seleccionar el modo de funcionamiento (Calentamiento ☀/Enfriamiento ❄) en el propio termostato.

Para su funcionamiento, este tipo de termostato dispone de 3 hilos de comunicación; uno para la señal de activación del modo Calentamiento, uno para la señal de activación del modo Enfriamiento y uno para la señal común. Dependiendo del estado de cada una de las señales, la bomba de calor **DUAL**

CLIMA HT PRO gestionará los modos de funcionamiento Calentamiento/Enfriamiento de la siguiente manera:



Las bornas **C (26)**, **H (25)** y **COM (24)** se suministran de fábrica con un puente conectado en cada una de ellas, por lo que, para instalar este tipo de termostato será necesario quitar **los dos** puentes y conectar el termostato según lo descrito en la siguiente figura:




IMPORTANTE: Siempre que se intervenga sobre la instalación eléctrica de la bomba de calor, asegurarse de que ésta está desconectada de la red eléctrica.


Conexión de un termostato conmutado para Calor/Frío a 2 hilos

Este tipo de termostato permite seleccionar la temperatura deseada y los periodos de funcionamiento, si es de tipo cronotermostato. Al contrario que el termostato conmutado calor/frío de 3 hilos, el de 2 hilos no permite seleccionar el modo de funcionamiento (Calentamiento ☀/Enfriamiento ❄) únicamente en el propio termostato. Será necesario seleccionar tanto en el termostato como en la bomba de calor el modo de funcionamiento. Para que esta gestión por termostato ambiente funcione correctamente la bomba de calor y el termostato deben estar configuradas **para el mismo y único** modo de funcionamiento, Calentamiento o Enfriamiento

Como se indica en la figura, en caso de que la señal del termostato lo requiera, el control electrónico de la bomba de calor pasará a funcionar en modo "Manual", es decir, los modos de funcionamiento Calentamiento/Enfriamiento deberán seleccionarse manualmente desde el portamandos de la misma.



Las bornas **C (26)**, **H (25)** y **COM (24)** se suministran de fábrica con un puente conectado en cada una de ellas, por lo que, para instalar este tipo de termostato será necesario quitar **los dos** puentes y conectar el termostato según lo descrito en la siguiente figura, siendo necesario un puente entre las entradas **C (26)** y **H (25)**:




IMPORTANTE: Siempre que se intervenga sobre la instalación eléctrica de la bomba de calor, asegurarse de que ésta está desconectada de la red eléctrica.

Conexión de dos termostatos ambiente


En este tipo de configuración se conectarán 2 termostatos ambiente simples, uno en las bornas **C (26)** y **COM (24)** (termostato para Frío **TAF**) y el otro en las bornas **H (25)** y **COM (24)** (termostato para Calor **TAC**). Cada uno de ellos gestionará un modo de funcionamiento diferente, por lo que, cada termostato deberá ser del tipo compatible con el funcionamiento para el cual se haya instalado. El termostato conectado en la entrada de frío (**TAF**) deberá demandar (señal de circuito cerrado) cuando la temperatura ambiente sea superior a la temperatura deseada (temperatura de consigna), y a su vez, el termostato conectado en la entrada de calor (**TAC**) deberá demandar (señal de circuito cerrado) cuando la temperatura ambiente sea inferior a la temperatura deseada (temperatura de consigna).

La bomba de calor **DUAL CLIMA HT PRO** activará los modos de funcionamiento Calentamiento/Enfriamiento según el estado de la señal recibida de cada uno de los termostatos, de la siguiente manera:



Como se indica en la figura, en caso de seleccionar las temperaturas de consigna de los termostatos ambiente de tal manera que los dos demanden funcionamiento simultáneamente, el control electrónico de la bomba de calor pasará a funcionar en modo "Manual", es decir, los modos de funcionamiento Calentamiento/Enfriamiento deberán seleccionarse manualmente desde el portamandos de la misma. Para evitar esta situación será imprescindible **asegurarse de seleccionar correctamente las temperaturas de cada uno de ellos, de tal manera que no se crucen y evitar que los dos termostatos estén activados a la vez.**

Las bornas **C (26)**, **H (25)** y **COM (24)** se suministran de fábrica con un puente conectado en cada una de ellas, por lo que, para instalar los termostatos será necesario quitar **los dos** puentes y conectar los termostatos según lo descrito en la siguiente figura:




IMPORTANTE: Siempre que se intervenga sobre la instalación eléctrica de la bomba de calor, asegurarse de que ésta está desconectada de la red eléctrica.

Conexión de un termostato ambiente

En este tipo de configuración se conectará un único termostato ambiente simple, bien en la entrada **C (26)** y **COM (24)** (termostato para Frío **TAF**), o bien, en la entrada **H (25)** y **COM (24)** (termostato

para Calor **TAC**). Para que esta configuración de gestión por termostato ambiente funcione correctamente la bomba de calor deberá estar configurada para **un único** modo de funcionamiento, Calentamiento o Enfriamiento (ver "*Configuración de la bomba de calor*"). Según en qué entrada se conecte el termostato, éste gestionará el modo de funcionamiento correspondiente y el tipo de termostato ambiente deberá estar preparado para ello. El termostato conectado en la entrada de frío (**TAF**) deberá demandar (señal de circuito cerrado) cuando la temperatura ambiente sea superior a la temperatura deseada (temperatura de consigna), y a su vez, el termostato conectado en la entrada de calor (**TAC**) deberá demandar (señal de circuito cerrado) cuando la temperatura ambiente sea inferior a la temperatura deseada (temperatura de consigna).


Las bornas **C (26)**, **H (25)** y **COM (24)** se suministran de fábrica con un puente conectado en cada una de ellas, por lo que, para instalar el termostato será necesario quitar **los dos** puentes y conectar el termostato según lo descrito en la siguiente figura, dependiendo del modo que se desee gestionar:



IMPORTANTE: Siempre que se intervenga sobre la instalación eléctrica de la bomba de calor, asegurarse de que ésta está desconectada de la red eléctrica.

5.3.12 Conexión de SG Ready

La bomba de calor **DUAL CLIMA HT PRO** incorpora dos conexiones en la regleta de componentes preparadas para la conexión de 2 entradas para la función SG Ready (ver "Esquema de Conexiones"), lo cual, permitirá gestionar la función SG Ready. Mediante la entrada **SG1 (27-28)** se activará y desactivará la conexión SG1, y mediante la entrada **SG2 (29-30)** se activará y desactivará la conexión SG2, de tal manera que, se gestionarán remotamente y de forma automática los modos de funcionamiento de la función SG Ready. (ver *Funcionamiento*).



IMPORTANTE: Siempre que se intervenga sobre la instalación eléctrica de la bomba de calor, asegurarse de que ésta está desconectada de la red eléctrica.

6 CONFIGURACIÓN TÉCNICA DE LA BOMBA DE CALOR

6.1 Ajuste de los circuitos de Calefacción/Refrigeración

La bomba de calor **DUAL CLIMA HT PRO** va equipada con un control electrónico capaz de regular el funcionamiento automático de la bomba de calor de manera eficiente y además incorpora las siguientes funciones para el control de los circuitos de calefacción/refrigeración integrados en la misma:

6.1.1 Funcionamiento de la bomba de circulación (P20)

El control electrónico permite seleccionar el modo de funcionamiento de la bomba de circulación de la bomba de calor (**C1**) mediante el parámetro **P20** del menú "Parámetros del sistema". Los modos de funcionamiento son los siguientes:

- P20 = 0 =>** Funcionamiento en continuo (valor por defecto): la bomba de circulación permanece en funcionamiento siempre que haya un modo de funcionamiento Calentamiento o Enfriamiento seleccionado, independientemente de si hay demanda o no de cualquiera de los circuitos presentes en la instalación.
- P20 = 1 =>** Funcionamiento intermitente: la bomba de circulación se parará cuando no haya demanda de ningún circuito de calefacción/refrigeración y se irá activando intermitentemente cada 15 minutos, durante 1 minuto, hasta que vuelva a activarse alguna demanda.
- P20 = 2 =>** Funcionamiento normal: la bomba de circulación funcionará siempre que esté activada la demanda de calefacción/refrigeración en alguno de los circuitos de calefacción/refrigeración de la instalación. Cuando la demanda de todos los circuitos esté desactivada, la bomba de circulación se parará.

6.1.2 Temperatura límite del circuito mezclado Zona 2 (P165)

El control electrónico permite ajustar el valor máximo seleccionable para la consigna de temperatura del agua de ida del circuito mezclado de la Zona 2, conectado a la bomba de calor mediante la instalación de un **Kit Hidráulico AIR** opcional. Mediante el parámetro **P165** del menú "Parámetros del sistema" se puede ajustar la temperatura máxima de impulsión deseada. El rango seleccionable del parámetro **P165** es 45 - 70 °C y el valor por defecto de fábrica es de 45 °C (circuito mezclado para suelo radiante). El ajuste de este parámetro deberá ser realizado por personal suficientemente cualificado, ya que, un inadecuado ajuste podría provocar desperfectos en la instalación y/o en la vivienda.

IMPORTANTE: DOMUSA TEKNIK no se hará responsable de los desperfectos y/o averías, tanto en la instalación, como en la vivienda, provocados por un inadecuado ajuste del valor de este parámetro.

6.1.3 Tipo de dispositivo ambiente (P150, P151, P152)

La bomba de calor **DUAL CLIMA HT PRO** es capaz de gestionar las condiciones del ambiente del interior de la vivienda de cada zona de calefacción/refrigeración conectada a ella mediante 2 tipos de dispositivo. Mediante los parámetros **P150** (Zona 1), **P151** (Zona 2) y **P152** (Zona 3) del menú "Parámetros del sistema", **se deberá** ajustar el tipo de dispositivo ambiente instalado en cada zona de calefacción.

P150, P151 o P152 = 4 => Sonda ambiente.

P150, P151 o P152 = 5 => Termostato ambiente.

En caso de optar por instalar un dispositivo ambiente inalámbrico en alguna de las Zonas, no será necesario ajustar estos parámetros.

6.1.4 Histéresis de temperatura ambiente (P117, P118)

Mediante los parámetros **P117** y **P118** se ajustará la histéresis de la temperatura del ambiente necesaria para la reactivación de la demanda, esto es, una vez alcanzada la temperatura ambiente deseada en la vivienda, cuanto tendrá que descender de dicha temperatura para que se vuelva a reactivar la demanda de calefacción. La elección adecuada del valor de este parámetro evitará ciclos excesivos de la activación de la demanda de calefacción o refrigeración de la bomba de calor, optimizando el funcionamiento de la misma. El valor óptimo dependerá del nivel de aislamiento térmico de la vivienda, a mayor nivel de aislamiento menor podrá ser el valor de estos parámetros, a su vez, si el nivel de aislamiento es reducido se recomienda aumentar su valor. Estos parámetros sólo se aplicarán en las zonas de calefacción donde exista una sonda ambiente conectada. El parámetro **P117** gestionará la histéresis ambiente en modo Calentamiento y el parámetro **P118** la histéresis en modo Enfriamiento. El rango seleccionable es 0,2 - 5 °C y el valor por defecto de fábrica es de 0,5 °C.

6.1.5 Corrección de la temperatura ambiente (P146, P147, P148)

Mediante estos parámetros es posible compensar diferencias de medida de temperatura en las sondas de temperatura ambiente conectadas, independientemente del tipo que sean. El rango seleccionable de los parámetros **P146** (zona 1), **P147** (zona 2) y **P148** (zona 3) es -5,0 - +5,0 °C y el valor por defecto es 0,0 °C.

6.2 Desactivación de los servicios de Calefacción/Refrigeración y ACS

La bomba de calor **DUAL CLIMA HT PRO** se suministra de fábrica configurada para dar servicio de Calentamiento, Enfriamiento y ACS. En caso de que la instalación no disponga de alguno de estos servicios **SE DEBERÁN** deshabilitar, mediante el ajuste de los parámetros del sistema en la centralita de control (ver "*Menú Configuración*"). Cuando algún servicio esté deshabilitado, no se podrán seleccionar los modos de funcionamiento (**8**) referentes a dicho servicio.

Desactivación del servicio de ACS

Si la instalación no dispone de un interacumulador para la producción de A.C.S., este modo deberá deshabilitarse. Para deshabilitar esta función se deberá ajustar el parámetro **P63** de los Parámetros del Sistema (ver *Menú Configuración*). La bomba de calor se suministra por defecto con el servicio de ACS habilitado, para deshabilitarlo se deberá ajustar el parámetro **P63** a valor **0**. Además, será necesario desconectar y volver a conectar de la red la bomba de calor para validar este cambio.

Desactivación del servicio de Calentamiento o Enfriamiento

Si la instalación no dispone de un circuito de agua preparado para funcionar en modo calentamiento (suelo radiante, radiadores, ...) o enfriamiento (suelo refrescante, fancoils, ...), estos modos deberán deshabilitarse. Para deshabilitar estas funciones se deberá ajustar el parámetro **P62** de los Parámetros del Sistema (ver *Menú Configuración*). La bomba de calor se suministra por defecto con los servicios de calentamiento y enfriamiento habilitados.

Para deshabilitar el modo calentamiento se deberá ajustar el parámetro **P62** a valor **1**. La bomba de calor habilitará sólo el modo enfriamiento. Además, será necesario desconectar y volver a conectar de la red la bomba de calor para validar este cambio.

Para deshabilitar el modo enfriamiento se deberá ajustar el parámetro **P62** a valor **2**. La bomba de calor habilitará sólo el modo calentamiento. Además, será necesario desconectar y volver a conectar de la red la bomba de calor para validar este cambio.

IMPORTANTE: Mantener habilitado un servicio sin que la instalación esté preparada para funcionar con el mismo puede provocar malfuncionamiento de la bomba de calor y GRAVES daños en la instalación.


6.3 Configuración de las fuentes de ENERGÍA auxiliar o de apoyo (E1, E2)

El principio de funcionamiento de las bombas de calor **DUAL CLIMA HT PRO** consiste en extraer la energía del aire del exterior de la vivienda y transmitirlo al interior en forma de calentamiento/enfriamiento de un circuito de agua de calefacción/climatización y/o producción de A.C.S. Por esta razón, la capacidad de calentamiento de la bomba de calor dependerá directamente de la cantidad de energía disponible en el aire del exterior de la vivienda, y en consecuencia, de las condiciones climatológicas de temperatura y humedad del ambiente exterior.

Debido a lo anterior, cuando las condiciones climatológicas son de temperaturas extremadamente bajas y/o la zona geográfica donde está ubicada la bomba de calor es húmeda, ésta puede necesitar la ayuda de una fuente de energía de apoyo o auxiliar para alcanzar las condiciones de confort deseadas. Para ello, la bomba de calor **DUAL CLIMA HT PRO** incorpora 2 salidas de relé (**E1**, **E2**) previstas para la conexión de dichas fuentes de energía auxiliares, que podrían ser resistencias calefactoras, caldera de gas, caldera de gasóleo, etc., o cualquier combinación de las mismas. Una de estas salidas está dedicada al apoyo en la producción de A.C.S. (**E1**), mientras que la otra está dedicada al apoyo en modo calentamiento (**E2**).

El modo de funcionamiento de dichas salidas respecto a las condiciones de temperatura exterior podrá configurarse mediante el parámetro **P81** de los Parámetros del Sistema, pudiéndose seleccionar 4 modos de funcionamiento.

A continuación, se muestra gráficamente las fuentes de energía disponible en función de la temperatura exterior y el modo de funcionamiento seleccionado mediante el parámetro **P81** de los Parámetros del Sistema.



6.3.1 Modo fuente de apoyo (P81 = 0)

En este modo de funcionamiento las fuentes de energía auxiliares se activarán cuando la temperatura exterior descienda de un valor seleccionado mediante los parámetros **P22** y **P23** de los Parámetros del Sistema (ver *Menú Configuración*), con el objetivo de apoyar y completar las prestaciones de la bomba de calor, manteniéndose ésta encendida conjuntamente con las fuentes de apoyo. Este es el modo de funcionamiento pre-ajustado desde fábrica.

La fuente de energía para apoyo en ACS (**E1**) se activará cuando la bomba de calor esté funcionando en modo ACS y la fuente de energía para apoyo en calentamiento (**E2**) se activará cuando la bomba de calor esté funcionando en modo Calentamiento.

Configuración de la fuente para apoyo en A.C.S. (E1)

Cuando la bomba de calor esté funcionando en modo ACS, la fuente de energía conectada en la salida **E1** se habilitará si la temperatura exterior desciende del valor seleccionado en el parámetro **P23** y la bomba de calor no sea capaz de alcanzar las condiciones de producción de A.C.S. ajustadas. Una vez activada la fuente de energía de apoyo, la bomba de calor y la fuente de apoyo funcionarán conjuntamente para alcanzar las prestaciones deseadas.

El rango de valores seleccionable para el parámetro **P23** es de $-30 \sim +20$ °C. El valor por defecto pre-ajustado de fábrica es 0 °C y se podrá incrementar o disminuir este valor marcando el valor deseado en el submenú desplegado.

Configuración de la fuente para apoyo en Calentamiento (E2)

Cuando la bomba de calor esté funcionando en modo Calentamiento, la fuente de energía conectada en la salida **E2** se habilitará si la temperatura exterior desciende del valor seleccionado en el parámetro **P22** y la bomba de calor no sea capaz de alcanzar las condiciones de calentamiento ajustadas. Una vez activada la fuente de energía de apoyo, la bomba de calor y la fuente de apoyo funcionarán conjuntamente para alcanzar las prestaciones deseadas.

El rango de valores seleccionable para el parámetro **P22** es de $-30 \sim +20$ °C. El valor por defecto pre-ajustado de fábrica es 0 °C y se podrá incrementar o disminuir este valor marcando el valor deseado en el submenú desplegado.

6.3.2 Modo fuente auxiliar (P81 = 1)

En este modo de funcionamiento la fuente de energía para apoyo en Calentamiento (**E2**) se convertirá en una fuente alternativa a la bomba de calor ("fuente auxiliar"), activándose cuando la temperatura exterior descienda del valor seleccionado en el parámetro **P82** de los Parámetros del Sistema (ver *Menú Configuración*). A su vez, la bomba de calor se apagará (Stand By), quedándose la fuente auxiliar **E2** como única fuente de calor de la instalación, tanto para Calentamiento, como para la producción de A.C.S.

En este modo de funcionamiento la fuente de energía para apoyo en A.C.S. (**E1**) se activará únicamente cuando sea necesario alcanzar una temperatura superior a **P35** de los Parámetros del Sistema (ver *Menú Configuración*) en el acumulador.

El rango de valores seleccionable para el parámetro **P82** es de $-30 \sim +20$ °C. El valor por defecto pre-ajustado de fábrica es -15 °C y se podrá incrementar o disminuir este valor marcando el valor deseado en el submenú desplegado.

6.3.3 Modo combinado pasivo (P81 = 2)

Este modo de funcionamiento está optimizado para instalaciones en las que se quiera combinar el "Modo fuente de apoyo" y el "Modo fuente auxiliar" utilizando fuentes de energía auxiliar pasivas que no generen circulación de agua de primario, tales como, una resistencia eléctrica, intercambiador de calor, etc.

Cuando la temperatura exterior descienda del valor seleccionado mediante los parámetros **P22** y **P23** de los Parámetros del Sistema, las fuentes de energía auxiliares se activarán en combinación con la bomba de calor tal y como se describe en el apartado "*Modo fuente de apoyo*".

Si la temperatura exterior llegase a descender por debajo del valor seleccionado en el parámetro **P82** de los Parámetros del Sistema, la bomba de calor se apagará (Stand By), quedándose las fuente auxiliares **E2** y **E1** como única fuente de calor de la instalación tal y como se describe en el apartado "*Modo fuente auxiliar*".

NOTA: Siempre que se active el funcionamiento de una fuente de energía de apoyo o auxiliar (E2) se activa la bomba de circulación de la bomba de calor (C1).

6.3.4 Modo combinado activo (P82 = 3)

Este modo de funcionamiento está optimizado para instalaciones en las que se quiera combinar el "Modo fuente de apoyo" y el "Modo fuente auxiliar" utilizando fuentes de energía auxiliar activas que generen circulación de agua de primario como puede ser una caldera.

Cuando la temperatura exterior descienda del valor seleccionado mediante los parámetros **P22** y **P23** de los Parámetros del Sistema, las fuentes de energía auxiliares se activarán en combinación con la bomba de calor tal y como se describe en el apartado "*Modo fuente de apoyo*".

Si la temperatura exterior llegase a descender por debajo del valor seleccionado en el parámetro **P82** de los Parámetros del Sistema la bomba de calor se apagará (Stand By), quedándose la fuente auxiliar **E2** y **E1** como única fuente de calor de la instalación tal y como se describe en el apartado "*Modo fuente auxiliar*".

NOTA: LA BOMBA DE CIRCULACIÓN de la bomba de calor (C1) NO SE ACTIVARÁ en el "Modo de fuente auxiliar", por lo que, es imprescindible que la fuente de energía auxiliar disponga de su propia bomba de circulación

7 DISPOSITIVOS INALÁMBRICOS CONFORT iC y SONDA iC (OPCIONAL)

Junto con la bomba de calor **Dual Clima HT PRO**, se pueden opcionalmente suministrar unos dispositivos inalámbricos mediante los cuales se podrá mejorar el confort de la vivienda pudiendo gestionar hasta 3 zonas de calefacción/refrigeración, además de una sonda exterior.

Podrán conectarse 2 tipos de dispositivos inalámbricos diferentes: control remoto **Confort iC** y/o sonda de temperatura **Sonda iC**. Tanto el control remoto **Confort iC**, como la sonda de temperatura **Sonda iC**, son compatibles simultáneamente con el mismo **Receptor RF iC**, por lo que, es posible crear la combinación de controles remotos o sondas ambiente deseadas para cada Zona, con el objetivo de gestionar de manera personalizada el bienestar de la vivienda.

El control remoto **Confort iC** y la **Sonda iC** son compatibles con la conectividad **iConnect** de la bomba de calor, por lo que, si la bomba de calor está registrada en la aplicación **iConnect**, se podrán instalar controles remotos y/o sondas inalámbricas.

Funcionamiento del control remoto inalámbrico Confort iC

El control remoto inalámbrico **Confort iC** está diseñado para gestionar la temperatura ambiente deseada en la estancia de la vivienda donde esté ubicado mediante el envío de una señal de radio al módulo de radio **Receptor RF iC**, conectado a la bomba de calor. La comunicación por radio bidireccional encriptada permite la transmisión segura de información desde la bomba de calor al control remoto y viceversa, como los estados de alarma, el modo de funcionamiento y la programación horaria semanal entre otras. El control remoto dispone de una pantalla LCD retroiluminada, donde se muestra la información de éste.

Cuando se conecta un control remoto inalámbrico **Confort iC**, éste facilita el control de la bomba de calor desde la estancia donde está instalado. Las diversas temperaturas y parámetros seleccionables en el control remoto podrán ser modificados a través de la pantalla de la centralita de control de la bomba de calor, así como, de la aplicación **iConnect** (en el caso de estar registrada). En caso de que haya programaciones horarias programadas y la bomba de calor este registrada en la aplicación **iConnect**, la bomba de calor funcionará única y exclusivamente con la programación horaria de la aplicación **iConnect**.

El control remoto inalámbrico es de fácil instalación, para ello siga detenidamente las instrucciones del apartado *"Instalación con control remoto inalámbrico Confort iC y sonda de temperatura Sonda iC (Opcional)"* de este manual. Para su correcto funcionamiento, leer detenidamente las instrucciones adjuntadas con el control remoto.

Funcionamiento de la sonda de temperatura inalámbrica Sonda iC

La sonda de temperatura inalámbrica **Sonda iC** está diseñada para medir la temperatura del interior de la estancia y/o la temperatura exterior y transmitirla a la bomba de calor mediante el envío de una señal de radio encriptada al módulo de radio **Receptor RF iC**. Esta temperatura es visualizada en la pantalla de la bomba de calor y ayuda a mejorar el nivel de confort de la vivienda, manteniendo la temperatura de consigna seleccionada desde la bomba de calor o la aplicación **iConnect**.

La sonda de temperatura **Sonda iC** es de fácil instalación, para ello siga detenidamente las instrucciones del apartado *"Instalación con control remoto inalámbrico Confort iC y/o Sonda iC (Opcional)"* de este manual. Para su correcto funcionamiento, leer detenidamente las instrucciones adjuntadas con la sonda.

8 CONECTIVIDAD "iConnect"

La bomba de calor **DUAL CLIMA HT PRO** es susceptible de ser conectada a la plataforma de conectividad "**iConnect**" de **DOMUSA TEKNIK**. Para ello, se deberá instalar un módulo multi-función **iConnect**, ofertado como accesorio opcional por **DOMUSA TEKNIK**. Una vez se haya realizado la conexión del módulo de comunicación con la bomba de calor (ver "*Conexión de un módulo iConnect*"), el usuario podrá registrar la bomba de calor en la aplicación **iConnect** para dispositivos móviles Smartphone, Tablets o similares, y a través de ella gestionar remotamente todos los parámetros de usuario de la bomba de calor y de confort de la instalación de calefacción y refrigeración, así como, recibir avisos y alarmas generadas desde la instalación, todo ello desde cualquier lugar del mundo.

Para registrar la bomba de calor en la aplicación **iConnect** leer detenidamente el manual de instrucciones suministrado con el módulo multi-función **iConnect**.

9 KITS HIDRÁULICOS AIR (OPCIONAL)


Todos los modelos de la gama de bombas de calor **DUAL CLIMA HT PRO** son susceptibles de tener conectado un kit de la gama de **Kits Hidráulicos AIR** para gestionar más de un circuito de calefacción/refrigeración. Dependiendo del modelo de **Kit Hidráulico AIR** seleccionado se podrán gestionar hasta 3 circuitos de calefacción. Para ello, se deberá instalar un módulo multi-función **iConnect**, ofertado como accesorio opcional por **DOMUSA TEKNIK**.

A continuación se dan unas directrices generales del funcionamiento de la bomba de calor cuando existe un **Kit hidráulico AIR** conectado a ella, para una detallada descripción del funcionamiento se deberá leer detenidamente el manual de instrucciones suministrado con el Kit.



Funcionamiento del circuito directo de calefacción/refrigeración


Cuando el **Kit hidráulico AIR** instalado disponga de un circuito directo (Kit AIR "D"), dicho circuito trabajará con la consigna de temperatura de bomba de calor seleccionada y la temperatura ambiente ajustada en el dispositivo ambiente instalado, si lo hubiera. A su vez, se podrá seleccionar el funcionamiento del circuito directo según las condiciones climáticas exteriores (**OTC**), de tal manera que, la consigna de temperatura de la bomba de calor dependerá de la temperatura exterior y de la Curva K seleccionada en los parámetros **P154**, **P155** y **P156** del menú "Parámetros del sistema" (ver "*Menú Configuración*"), dependiendo de la Zona a la que corresponda el circuito, respectivamente.

Funcionamiento del circuito mezclado en la Zona 2

Cuando el **Kit hidráulico AIR** instalado disponga de un circuito mezclado (Kit AIR "M"), dicho circuito corresponderá a la Zona 2 de calefacción/refrigeración y trabajará con la consigna de temperatura de ida seleccionada en la pantalla de temperaturas de la Zona 2  y la temperatura ambiente ajustada en el dispositivo ambiente instalado, si lo hubiera. A su vez, se podrá seleccionar el funcionamiento del circuito mezclado según las condiciones climáticas exteriores (**OTC**), de tal manera que, la consigna de temperatura de ida del agua del circuito dependerá de la temperatura exterior y de la Curva K seleccionada en el parámetro **P155** del menú "Parámetros del sistema" (ver "*Menú Configuración*").



10 MENÚ CONFIGURACIÓN

El control electrónico de la bomba **DUAL CLIMA HT PRO** dispone de un menú de "Configuración" (9), donde se podrá acceder a la configuración y visualización de los siguientes **parámetros técnicos** de configuración y estado de funcionamiento de la bomba de calor. Para acceder al menú de "Configuración", pulsar en el botón táctil . Pulsar el botón táctil , para salir y volver a la pantalla de inicio.



10.1 Parámetros del sistema

Dentro del submenú de "Parámetros del sistema", se podrán gestionar todos los parámetros técnicos (P) que afectan al funcionamiento de la bomba de calor **DUAL CLIMA HT PRO**, tanto a nivel del circuito de gas refrigerante, como a nivel del circuito de agua. Cualquier ajuste incorrecto de alguno de estos parámetros puede provocar una avería grave y/o rotura de la bomba de calor, por lo que, deberán ser modificados exclusivamente por personal cualificado (instalador, Servicio de Asistencia Técnica, ...).

Para acceder al submenú de "Parámetros del sistema", será necesario introducir la contraseña "99". Una vez dentro del submenú, mediante los botones táctiles  y  se navegará por todos los parámetros técnicos hasta visualizar el parámetro deseado. Pulsando sobre el valor actual, se accede a la pantalla numérica donde se podrá ajustar el nuevo valor deseado y guardarlo mediante la tecla "Enter". Para salir de la pantalla numérica sin guardar el nuevo valor, pulsar la tecla "Esc".

En la siguiente lista se enumeran los parámetros que pueden ser ajustados por el instalador. Cualquier ajuste de un parámetro que no esté en esta lista puede provocar una avería grave y/o la rotura de la bomba de calor, por lo que, **DOMUSA TEKNIK** no se hará cargo de los desperfectos generados por una incorrecta modificación de los mismos por parte de **personal no autorizado**.

Cod.	Definición	Rango	Por defecto
P02	Consigna de temperatura de calentamiento	25~75°C	45 °C
P03	Consigna de temperatura de enfriamiento	7~25°C	12 °C
P04	Consigna de temperatura de ACS	0:Off; 25~70 °C	45 °C
P10	Intervalo días para antilegionela	7~ 99 días	7
P11	Hora de inicio de la función antilegionela	0~23	23
P12	Duración de la función antilegionela	5~99 minutos	10
P13	Consigna de antilegionela	50 ~ 70 °C	70 °C
P14	Función antilegionela	0 (Modo Auto) 1 (Modo Manual) 2 (Desactivado)	2
P20	Modo funcionamiento de la bomba de circulación (C1)	0: Siempre en marcha 1: Parada al alcanzar consigna 2: Marcha cada 15 minutos	0
P21	Intervalo de antihielo	5~50min	30
P22	Temperatura exterior para activar la fuente de energía de apoyo en modo Calentamiento (E2)	-30~20°C	0 °C





Cod.	Definición	Rango	Por defecto
P23	Temperatura exterior para activar la fuente de energía de apoyo en modo A.C.S. (E1)	-30~20°C	0 °C
P24	Histéresis de activación E1 y E2	1~15°C	5 °C
P25	Temperatura activación antihielo	-15~5°C	3 °C
P35	Temperatura máxima de ACS con compresor	0~70°C	70 °C
P36	Intervalo de tiempo para activación E1 y E2	0~999min	15
P58	Consigna de diferencial de temperatura Ida-Retorno en modo Calentamiento	3~8 °C	5 °C
P59	Velocidad mínima de bomba de circulación C1	2~8 (de 20% a 80%)	8
P62	Modo calentamiento/enfriamiento	0: Calentamiento + enfriamiento 1: Solo enfriamiento 2: Solo calentamiento	0
P63	Modo A.C.S.	0: Deshabilitar, 1: Habilitar	1
P81	Modo funcionamiento E1 y E2	0: Modo fuente de apoyo 1: Modo fuente auxiliar 2: Modo combinado pasivo 3: Modo combinado activo	0
P82	Temperatura exterior para activar la fuente de energía auxiliar	-30~20°C	-15
P117	Histéresis de activación por sonda ambiente en modo Calentamiento	0,2~5 °C	0,5 °C
P118	Histéresis de activación por sonda ambiente en modo Enfriamiento	0,2~5 °C	0,5 °C
P139	Consigna de diferencial de temperatura Retorno-Ida en modo Enfriamiento	3~8 °C	5 °C
P140	Consigna de temperatura ambiente Zona 1	0: Off; 10,0~35,0 °C	Off
P141	Consigna de temperatura ambiente Zona 2	0: Off; 10,0~35,0 °C	Off
P142	Consigna de temperatura ambiente Zona 3	0: Off; 10,0~35,0 °C	Off
P146	Corrección de la temperatura ambiente Zona 1	-5,0~+5,0 °C	0,0 °C
P147	Corrección de la temperatura ambiente Zona 2	-5,0~+5,0 °C	0,0 °C
P148	Corrección de la temperatura ambiente Zona 2	-5,0~+5,0 °C	0,0 °C
P150	Tipo de dispositivo ambiente en Zona 1	0: No conectado 1: Sonda iC 2: Confort iC 4: Sonda AF 5: Termostato	0
P151	Tipo de dispositivo ambiente en Zona 2	0: No conectado 1: Sonda iC 2: Confort iC 4: Sonda AFS (Kit AIR) 5: Termostato	0
P152	Tipo de dispositivo ambiente en Zona 3	0: No conectado 1: Sonda iC 2: Confort iC 4: Sonda AFS (Kit AIR) 5: Termostato	0
P153	Tipo de sonda exterior OTC	0: No conectada 1: Sonda iC 4: Sonda AFS (Kit AIR)	0
P154	Curva K para la Zona 1 (modo OTC)	0: Off; 0,2~6,0	Off
P155	Curva K para la Zona 2 (modo OTC)	0: Off; 0,2~6,0	Off
P156	Curva K para la Zona 3 (modo OTC)	0: Off; 0,2~6,0	Off
P159	Consigna de temp. de ida mezclada Zona 2	0: Off; 10,0~P165 °C	Off
P201	Activación Función SG Ready	0: deshabilitar, 1: habilitar	OFF
P202	Consigna de recomendación de encendido calefacción	OFF, 10°C~75°C	OFF
P203	Consigna de encendido calefacción	OFF, 10°C~75°C	OFF
P204	Consigna de recomendación de encendido enfriamiento	OFF, 10°C~30°C	OFF
P205	Consigna de encendido enfriamiento	OFF, 10°C~30°C	OFF

Cod.	Definición	Rango	Por defecto
P206	Consigna de recomendación de encendido ACS	OFF, 10°C~70°C	OFF
P207	Consigna de encendido ACS	OFF, 10°C~70°C	OFF
P208	Dispositivos de calentamiento Función SG Ready	0: Bomba de calor + E1/E2 1: E1/E2 2: Solo bomba de calor	OFF

NOTA: Cualquier parametro no indicado en la tabla son parámetros técnicos fijados desde fábrica, por lo que, no deberán ser modificados bajo ninguna circunstancia. La modificación de alguno de estos parámetros podrá provocar el mal funcionamiento de la bomba de calor y/o la rotura de la misma.

10.2 Estado de funcionamiento

Dentro del submenú "Estado de funcionamiento", mediante un esquema descriptivo de la bomba de calor, se podrá **visualizar** el estado de todos los componentes de control y seguridad de la bomba de calor en tiempo real, así como, los valores de algunos parámetros de funcionamiento.

Además, en la pantalla principal de "Estado de funcionamiento", pulsando el botón táctil  se accederá a todos los "parámetros de estado" (C) de la bomba de calor. Los parámetros de estado son parámetros de visualización, por lo que, no serán modificables y se utilizarán para chequear y diagnosticar el funcionamiento de la máquina en tiempo real, durante las actuaciones de mantenimiento y reparación de la misma. Una vez dentro de la pantalla de información , mediante los botones táctiles  y  se navegará por todos los parámetros C.

NOTA: Los parámetros indicados en tabla como "Reservado" son parámetros que no se aplican a estos modelos de bomba de calor, por lo que, serán irrelevantes.

Cod.	Definición	Unidad	Rango
C00	Sensor de temperatura del evaporador	°C	
C01	Sensor de temperatura de la descarga	°C	
C02	Sensor de temperatura exterior	°C	
C03	Temperatura de succión	°C	
C04	Reservado		
C05	Reservado		
C06	Temperatura de sonda del intercambiador	°C	
C07	Sensor de temperatura de retorno de agua	°C	
C08	Sensor de temperatura de ida de agua	°C	
C09	Sensor de temperatura de ACS	°C	
C10	Caudal de agua	l/min	
C11	Diferencia de temperatura principal	°C	
C12	Reservado		
C13	Presión de alta	Mpa	
C14	Presión de baja	Mpa	
C15	Frecuencia de funcionamiento del compresor	Hz	
C16	Velocidad del ventilador 1	rpm	
C17	Velocidad del ventilador 2	rpm	
C18	Grados de apertura de la válvula de expansión	°	
C19	Reservado		
C20	Frecuencia objetivo del compresor	Hz	
C21	Corriente de trabajo del compresor	A	
C22	Temperatura del módulo IPM	°C	
C23	Tensión de entrada (AC)	V	
C24	Tensión de IPM (DC)	V	
C25	Reservado		
C26	Reservado		
C27	Temperatura de evaporación	°C	
C28	Temperatura de condensación	°C	

Cod.	Definición	Unidad	Rango
C29	Entrada TAF	On/Off	On: Desactivado Off: Activado
C30	Entrada TAC	On/Off	On: Desactivado Off: Activado
C31	Función antilegionela	Off/On	Off: Desactivada On: Activada
C32	Protección de sobrecorriente compresor	Off/On	Off: Desactivado On: Activado
C33	Desescarche	Off/On	Off: Desactivado On: Activado
C34	Antihielo en calefacción	Off/On	Off: Desactivado On: Activado
C35	Antihielo de ACS	Off/On	Off: Desactivado On: Activado
C36	Resistencia de calentamiento del compresor	Off/On	Off: Desactivado On: Activado
C37	Válvula de 4 vías	Off/On	Off: Frío On: Calor
C38	Válvula de 3 vías G1	Off/On	Off: Frío/Calor On: A.C.S.
C39	Válvula de 3 vías G2	Off/On	Off: Frío On: Calor
C40	Energía de apoyo en ACS E1	Off/On	Off: Desactivada On: Activada
C41	Energía de apoyo en Calentamiento E2	Off/On	Off: Desactivada On: Activada
C42	Bomba principal de circulación C1	Off/On	Off: Desactivada On: Activada
C43	Bomba de circulación C2	Off/On	Off: Desactivada On: Activada
C44	Bomba de apoyo C3	Off/On	Off: Desactivada On: Activada
C45	Consigna de temperatura de Calentamiento	°C	
C46	Consigna de temperatura de Enfriamiento	°C	
C47	Consigna de temperatura de ACS	°C	
C48	Consigna de temperatura de Antilegionela	°C	
C49	Proceso de retorno del lubricante	0/1	0: Desactivado 1: Activado
C50	Tiempo de funcionamiento del compresor	horas	
C51	Velocidad bomba de circulación C1	0~100%	
C52	Modo de funcionamiento bomba de calor	0/4	0: Standby 1: A.C.S. 2: Calentamiento 4: Enfriamiento
C53	Reservado		
C54	Modo de funcionamiento seleccionado	0/5	0: StandBy 1: A.C.S. 2: Calentamiento 3: A.C.S. + Calentamiento 4: Enfriamiento 5: A.C.S. + Enfriamiento
C55	Versión de software PCB	-	
C56	Versión de software display	-	
C57	Reservado		
C58	Reservado		
C59	Reservado		


Cod.	Definición	Unidad	Rango
C60	Entrada SG1	0/1	0: Desactivada 1: Activada
C61	Entrada SG2	0/1	0: Desactivada 1: Activada
C62	Reservado		
C63	Reservado		
C64	Reservado		
C65	Reservado		
C66	Reservado		
C67	Reservado		
C68	Reservado		
C69	Reservado		
C70	Reservado		
C71	Reservado		
C72	Temperatura ambiente Zona 1	°C	
C73	Temperatura ambiente Zona 2	°C	
C74	Temperatura ambiente Zona 2	°C	
C75	Temperatura exterior OTC	°C	
C76	Temperatura de ida mezclada de la Zona 2	°C	
C77	Reservado		
C78	Reservado		
C79	Versión de software del módulo iConnect	-	
C80	Versión de software del módulo CCDPB_AIR1	-	
C81	Versión de software del módulo CCDPB_AIR2	-	
C82	Reservado		
C83	Reservado		


10.3 Emparejar Disp. Inalámbrico

Esta función estará disponible siempre que haya un módulo de comunicación **iConnect** conectado a la bomba de calor **DUAL CLIMA HT PRO** y, a su vez, exista un módulo de radio **Receptor RF iC** conectado a la entrada **Modbus (+A/-B)** del módulo **iConnect** (ver "*Instalación con control remoto inalámbrico Confort iC y sonda de temperatura Sonda iC (Opcional)*").





Mediante esta opción, se emparejarán y desemparejarán los dispositivos inalámbricos con el módulo de radio **Receptor RF iC** y se vincularán a la zona de calefacción/refrigeración que se desee.


Una vez dentro del submenú "Emparejar Disp. Inalámbrico", se visualizarán las Zonas de calefacción/refrigeración disponibles en la instalación y la sonda Exterior. Para completar con éxito el proceso de emparejamiento y desemparejamiento, seguir los siguientes pasos, en el orden indicado:

1. En caso de querer **emparejar** un dispositivo inalámbrico, se deberá seleccionar la Zona a la que se desea vincular dicho dispositivo, pulsando en el botón correspondiente. Se activará el proceso de emparejamiento, visualizándose el icono  parpadeante, quedando la bomba de calor a la espera de que se ejecute el emparejamiento.





2. El **emparejamiento** se deberá realizar desde el propio dispositivo inalámbrico. Dependiendo del tipo de dispositivo inalámbrico (**Confort iC** o **Sonda iC**) el emparejamiento se realizará de forma diferente (ver el manual de instrucciones suministrado con cada dispositivo para obtener más detalles):

- Control remoto **Confort iC**: Acceder a la opción "**PR**" (**P03**) del menú de usuario del control y pulsar el botón central  del dispositivo. El control remoto comenzará el proceso de emparejamiento, intentando conectarse con el módulo de radio durante un periodo de tiempo máximo de 4 minutos. En caso de completar satisfactoriamente la conexión, se visualizarán "**End**" y "**Succ**" en la pantalla del control. Pulsar de nuevo el botón central  para regresar a la pantalla principal y esperar a que los símbolos  y  dejen de parpadear y desaparezcan (durante un máximo de 2 minutos). El proceso de emparejamiento se habrá completado.
- Sonda de temperatura **Sonda iC**: Para emparejar este tipo de dispositivo inalámbrico pulsar en el botón situado en la parte trasera del dispositivo y esperar a que el led luminoso rojo, situado a su lado, deje de parpadear. El proceso de emparejamiento de la sonda inalámbrica se habrá completado.

3. Una vez completado con éxito el proceso de emparejamiento, en la pantalla de la centralita de control se visualizará el botón de zona activado y el icono de comunicación  de color verde, indicando que el dispositivo se emparejó y vinculó correctamente con la Zona seleccionada.



4. En caso de querer **desemparejar** un dispositivo inalámbrico, se deberá seleccionar una Zona que previamente esté emparejada, pulsando en el botón correspondiente. Se visualizará una pantalla de confirmación y, una vez confirmado que se desea desemparejar el dispositivo pulsando en el botón , la bomba de calor procederá a desemparejar el dispositivo seleccionado y volverá a visualizar el botón de Zona inactivo y se eliminará el icono de comunicación. Para desemparejar un dispositivo no será necesario disponer del dispositivo inalámbrico físicamente.



Para más información acerca de la instalación y funcionamiento del control remoto **Confort iC** y la sonda de temperatura **Sonda iC**, leer detenidamente las instrucciones adjuntas al control remoto y la sonda.

11 PUESTA EN SERVICIO

11.1 Advertencias previas

La reparación y mantenimiento de la bomba de calor deben ser realizados por un profesional cualificado y autorizado por **DOMUSA TEKNIK**. Para un óptimo funcionamiento y conservación de la bomba de calor se debe realizar un mantenimiento anual de la misma.

Lea detenidamente este libro de instrucciones, y guárdelo en un sitio seguro y fácil de localizar. **DOMUSA TEKNIK** no asume ninguna responsabilidad de los daños que se produzcan por no respetar estas instrucciones.

Antes de cualquier intervención, **desconectar la bomba de calor de la red eléctrica**.

11.2 Puesta en marcha

Para que la **validez de la garantía** sea efectiva, la puesta en marcha de la bomba de calor deberá ser realizada por **personal autorizado por DOMUSA TEKNIK**. Antes de proceder a dicha puesta en marcha, se deberá tener previsto:

- Que la bomba de calor esté conectada eléctricamente a la red y que el suministro eléctrico sea el correcto.
- Que la instalación esté llena de agua (la presión deberá estar entre 1 a 1,5 bar) y bien purgada.
- Si hubiera llaves de ida y retorno en la instalación, comprobar que estén abiertas.

En la puesta en marcha, como mínimo se realizarán los siguientes pasos:

- Comprobar que la configuración de la bomba de calor sea la correcta y corresponda con los servicios de Calentamiento, Enfriamiento y/o ACS permitidos la instalación.
- Comprobar que los valores de todos los parámetros técnicos del menú Configuración sean los correctos, y ajustarlos si fuera necesario.
- Comprobar que la bomba de calor y el sistema de tuberías internos no presenten daños originados durante el transporte.
- Revisar que el ventilador se pueda mover libremente.
- Comprobar que el aislamiento de todas las tuberías es correcto, sobre todo en instalaciones susceptibles de ser utilizadas en modo Enfriamiento.

11.3 Entrega de la instalación

El Servicio de Asistencia Técnica, una vez realizada la primera puesta en marcha, explicará al usuario el funcionamiento de la bomba de calor, haciéndole las observaciones que considere más necesarias.

Será responsabilidad del instalador el exponer al usuario el funcionamiento de cualquier dispositivo de mando o control que pertenezca a la instalación y no se suministre con la bomba de calor.

12 MANTENIMIENTO

Para mantener la bomba de calor en perfectas condiciones de funcionamiento, anualmente se debe hacer una revisión de la misma, por personal autorizado por **DOMUSA TEKNIK**. Entre las labores de mantenimiento, las siguientes operaciones serán necesarias hacer al menos una vez al año:

- Comprobar que el suministro, el consumo y el sistema eléctrico están correctos.
- Revisar que la instalación de agua, las válvulas de seguridad y los dispositivos de control de la misma funcionan correctamente.
- Verificar que la bomba de circulación de agua funcione correctamente. Asegurarse de que la tubería de agua y los accesorios de tubería no tengan fugas y/o obstrucciones.
- Limpiar el evaporador de cualquier suciedad.
- Comprobar que los diversos componentes del circuito de gas funcionan correctamente. Inspeccionar las juntas de las tuberías y que las válvulas están bien lubricadas.
- Limpiar químicamente el intercambiador de calor de placas cada 3 años.
- Comprobar si el contenido de gas refrigerante es el correcto.
- Comprobar que los sistemas de seguridad en caso de fuga de gas refrigerante funcionan correctamente y no están obstruidos.

13 RECICLAJE Y ELIMINACIÓN

Desinstalación

Este producto debe ser desinstalado por personal autorizado para la manipulación de gases fluorados.

La bomba de calor contiene refrigerante R290. Se debe evitar cualquier escape de refrigerante a la atmosfera.

Reciclaje

Para el reciclado o eliminación de la bomba de calor se deberá llevar un punto de recogida de residuos. Se deberá contactar con personal cualificado para la manipulación de gases fluorados. Contacte con el instalador o la autoridad local para más información.

Eliminación


No intente desinstalar este producto por cuenta propia.

La desinstalación, tratamiento del refrigerante, del aceite y otros componentes debe de hacerse de acuerdo a la legislación local y nacional. El equipo completo, incluyendo el gas refrigerante, el compresor y el aceite que contiene, debe ser depositado en un punto de recogida de residuos, ya que puede contener restos de refrigerante.

Se debe extraer todo el refrigerante y devolverlo al fabricante para su reciclaje o eliminación.

IMPORTANTE: El gas refrigerante que contiene la bomba de calor es altamente inflamable y puede causar daños a personas o cosas.

14 CROQUIS Y MEDIDAS



	DUAL CLIMA 6HT PRO	DUAL CLIMA 9HT PRO	DUAL CLIMA 12HT/HTT PRO	DUAL CLIMA 16HT/HTT PRO	DUAL CLIMA 19HT/HTT PRO	DUAL CLIMA 22HTT PRO
A (mm)	900			1320		
B (mm)	140				466	
C (mm)	279	476			150	
D (mm)	62				144	
IC: Ida Calefacción/Climatización	1"			1-1/4"		
RC: Retorno Calefacción/Climatización	1"			1-1/4"		
V: Vaciado del circuito de agua	1/2"					
HP: Toma de Alta Presión del circuito de gas	1/4" SAE					
LP: Toma de Baja de Presión del circuito de gas	1/4" SAE					

15 ESQUEMAS ELÉCTRICOS

15.1 Nomenclaturas

Componentes circuito de gas:

MC: Motor del compresor.	T2: Sonda de temperatura ambiente.
RC: Resistencia calentamiento compresor.	T3: Sonda temperatura del evaporador.
I: Inductancia.	T4: Sonda de temperatura exterior.
MV: Motor del ventilador.	T5: Sonda de temperatura de succión.
EEV: Válvula de expansión electrónica.	T6: Resistencia 5KΩ.
V4V: Válvula de 4 vías.	T11: Sonda de temperatura de retorno.
LS: Sensor de presión de baja.	T12: Sonda de temperatura de ida.
HS: Sensor de presión de alta.	T13: Sonda de temperatura de A.C.S.
T1: Sensor de temperatura de descarga.	T16: Sonda de temperatura del intercambiador interior.


Alimentación y componentes circuito de agua:

L: Fase.	SW4: DIP-Switch 4.
N: Neutro.	SW3: DIP-Switch 3.
Q: Caudalímetro.	HMI: Panel de Mandos.
COMM2: Módulo iConnect.	


Regleta de conexiones de Componentes:

E1: Resistencia de apoyo ACS.	TAC: Termostato Ambiente Calentamiento.
E2: Resistencia de apoyo Calefacción.	G1: Válvula de 3 vías Calefacción/ACS.
C1: Bomba circulación de la bomba de calor.	G2: Válvula de 3 vías Calor/Frío.
C2: Bomba de circulación de apoyo en calentamiento/enfriamiento.	SG1: Contacto 1 para función SG Ready.
C3: Bomba de circulación de apoyo en ACS.	SG2: Contacto 2 para función SG Ready.
TAF: Termostato Ambiente Enfriamiento.	


15.2 Dual Clima 6HT PRO




15.3 Dual Clima 9HT PRO




15.4 Dual Clima 12HT PRO




15.6 Dual Clima 19HT PRO




15.7 Dual Clima 12HTT PRO




15.8 Dual Clima 16HTT PRO



15.9 Dual Clima 19HTT PRO



15.10 Dual Clima 22HTT PRO



16 CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

MODELO		DUAL CLIMA 6HT PRO	DUAL CLIMA 9HT PRO	DUAL CLIMA 12HT PRO	DUAL CLIMA 16HT PRO	DUAL CLIMA 19HT PRO
Tipo	-	Aire agua				
Capacidad nominal Calefacción	kW	6,19	9,4	12,60	16,84	19,52
Consumo nominal Calefacción	kW	1,285	1,981	2,72	3,62	4,302
Intensidad nominal Calefacción	A	5,58	8,61	11,82	15,73	18,7
COP (Aire +7 °C, Agua 35 °C)	-	4,81	4,74	4,63	4,65	4,54
Capacidad nominal Refrigeración	kW	6,23	9,12	11,8	15,09	18,62
Consumo nominal Refrigeración	kW	1,125	1,774	2,612	3,586	4,432
Intensidad nominal Refrigeración	A	4,89	7,71	11,35	15,59	19,26
EER (Aire +35 °C, Agua 18 °C)	-	5,54	5,14	4,52	4,21	4,20
Consumo máximo	kW	2,76	3,15	3,75	6,21	7,00
Intensidad máxima	A	12,0	13,7	17,0	27,0	30,4
Alimentación eléctrica	-	230 V~ / 50 Hz				
Presión Max. de servicio: (circuito de agua)	MPa (bar)	0,3 (3)				
Temperatura máx. del agua	°C	75				
Caudal nominal de agua	m ³ /h	1,10	1,57	2,10	2,75	3,27
Presión Max. de trabajo: (circuito refrigerante)	MPa	3,2				
Presión Min. de trabajo: (circuito refrigerante)	MPa	0,03				
Refrigerante	-	R290				
Cantidad de refrigerante	Kg	0,8	0,85	1,2	1,4	1,9
Grado de protección	-	IPX4				
Rango de temperatura de trabajo (Calefacción)	°C	-25/45				
Rango de temperatura de trabajo (Refrigeración)	°C	10/45				
Nivel de presión acústica (1m)	dB(A)	44	44	44	47	47
Dimensiones: (Ancho/Fondo/Alto)	mm	1115/415/900			1115/415/1320	
Peso neto	Kg	80	82	125	140	146

MODELO		DUAL CLIMA 12HTT PRO	DUAL CLIMA 16HTT PRO	DUAL CLIMA 19HTT PRO	DUAL CLIMA 22HTT PRO
Tipo	-	Aire agua			
Capacidad nominal Calefacción	kW	12,6	16,84	19,52	22,66
Consumo nominal Calefacción	kW	2,72	3,62	4,3	5,021
Intensidad nominal Calefacción	A	4,13	5,50	6,53	7,62
COP (Aire +7 °C, Agua 35 °C)	-	4,63	4,65	4,54	4,51
Capacidad nominal Refrigeración	kW	11,8	15,09	18,62	21,02
Consumo nominal Refrigeración	kW	2,61	3,59	4,43	5,213
Intensidad nominal Refrigeración	A	3,96	5,45	6,73	7,92
EER (Aire +35 °C, Agua 18 °C)	-	3,97	4,21	4,2	4,03
Consumo máximo	kW	3,75	6,21	7,40	8,00
Intensidad máxima	A	5,70	9,4	11,2	12,2
Alimentación eléctrica	-	400 V 3N~ / 50 Hz			
Presión Max. de servicio: (circuito de agua)	MPa (bar)	0,3 (3)			
Temperatura máx. del agua	°C	75			
Caudal nominal de agua	m ³ /h	2,10	2,75	3,27	3,75
Presión Max. de trabajo: (circuito refrigerante)	MPa	3,2			
Presión Min. de trabajo: (circuito refrigerante)	MPa	0,03			
Refrigerante	-	R290			
Cantidad de refrigerante	Kg	1,2	1,4	1,9	2,0
Grado de protección	-	IPX4			
Rango de temperatura de trabajo (Calefacción)	°C	-25/45			
Rango de temperatura de trabajo (Refrigeración)	°C	10/45			
Nivel de presión acústica (1m)	dB(A)	44	47	47	47
Dimensiones: (Ancho/Fondo/Alto)	mm	1115/415/ 900	1115/415/1320		
Peso neto	Kg	125	140	146	153


17 CARACTERÍSTICAS DE LA BOMBA DE CIRCULACIÓN

Mediante las siguientes gráficas se podrá calcular la presión hidromotriz disponible en la instalación a la salida de la bomba de calor, teniendo en cuenta la curva de funcionamiento de la bomba y la pérdida de carga de la cada modelo de bomba de calor **DUAL CLIMA HT PRO**.


17.1 Curvas de caudal de la bomba de circulación

Mediante la siguiente gráfica se obtendrá la presión hidromotriz que es capaz de alcanzar la bomba de circulación de agua de cada modelo **DUAL CLIMA HT PRO** dependiendo del caudal de la instalación:


Dual Clima 6HT PRO y Dual Clima 9HT PRO




Dual Clima 12HT PRO y Dual Clima 12HTT PRO



Dual Clima 16HT PRO y Dual Clima 16HTT PRO




Dual Clima 19HT PRO, Dual Clima 19HTT PRO y Dual Clima 22HTT PRO



17.2 Pérdida de carga de la bomba de calor


Mediante la siguiente gráfica se obtendrá la pérdida de presión provocada por el circuito hidráulico interno de cada modelo **DUAL CLIMA HT PRO**, dependiendo del caudal de la instalación:






17.3 Regulación de la bomba de circulación

La bomba de calor **DUAL CLIMA HT PRO** permite la regulación de la velocidad de la bomba de circulación (**C1**). Para regular la velocidad se deberá ajustar los parámetros **P59** de los Parámetros del Sistema (ver *Menú Configuración*). La bomba de calor se suministra por defecto con el parámetro **P59** a 8 (80%) por lo que la bomba de circulación ajustará su velocidad desde el 80% al 100% de su capacidad. Para modificar este rango de trabajo se deberá ajustar el parámetro **P59** en el que se define la velocidad mínima a la que podrá trabajar la bomba de circulación (**C1**).

18 CÓDIGOS DE ALARMA

La bomba de calor **DUAL CLIMA HT PRO** está equipada con un control electrónico capaz de detectar, mediante un continuo autotest, los fallos de funcionamiento de la bomba. Cuando el control electrónico detecta un error de funcionamiento señala el mismo mediante un código de alarma y el encendido del indicador de alarma  de la pantalla principal del panel de mandos.

Dentro del menú "Configuración" (9), en el submenú de "Estado de funcionamiento", pulsando el botón táctil  se accederá a la lista de históricos de códigos de alarma, en la que se visualizan las 7 últimas alarmas de funcionamiento detectadas por la bomba de calor, en orden cronológico. Pulsar el botón táctil , para salir y volver a la pantalla de inicio.

A su vez, cuando haya una alarma activa, en el submenú de "Estado de funcionamiento" se visualizará el botón **Reset** junto al icono de historial de alarmas . Pulsando en el botón "Reset" se restaurará el funcionamiento de la bomba de calor, siempre y cuando, el motivo que causó la alarma esté solucionado. En la siguiente lista se recogen los posibles códigos de alarma:

Cod.	Alarma	Descripción
E01	Fallo en la sonda de temperatura exterior.	Circuito abierto o cortocircuito de la sonda de temperatura exterior . Para su sustitución, ponerse en contacto con el Servicio de Asistencia Técnica Oficial más cercano.
E02	Fallo en la sonda de temperatura del intercambiador exterior.	Circuito abierto o cortocircuito en la sonda de temperatura del intercambiador exterior. Para su sustitución, ponerse en contacto con el Servicio de Asistencia Técnica Oficial más cercano.
E03	Fallo en la sonda de temperatura de succión.	Circuito abierto o cortocircuito de la sonda de temperatura de succión. Para su sustitución, ponerse en contacto con el Servicio de Asistencia Técnica Oficial más cercano.
E04	Configuración incorrecta de la bomba de calor.	Revise los SW1 de la tarjeta de control y todos los parámetros del Menú Configuración. Para su sustitución, ponerse en contacto con el Servicio de Asistencia Técnica Oficial más cercano.
E05	Configuración incorrecta de la bomba de calor.	Revise los SW1 de la tarjeta de control y todos los parámetros del Menú Configuración. Para su sustitución, ponerse en contacto con el Servicio de Asistencia Técnica Oficial más cercano.
E06	Fallo en la sonda de temperatura de descarga.	Circuito abierto o cortocircuito de la sonda de temperatura de descarga. Para su sustitución, ponerse en contacto con el Servicio de Asistencia Técnica Oficial más cercano.
E07	Fallo en la sonda de temperatura de ACS.	Circuito abierto o cortocircuito de la sonda de temperatura de ACS. Para su sustitución, ponerse en contacto con el Servicio de Asistencia Técnica Oficial más cercano.
E08	Fallo en la sonda de temperatura de ida.	Circuito abierto o cortocircuito de la sonda de temperatura de ida. Para su sustitución, ponerse en contacto con el Servicio de Asistencia Técnica Oficial más cercano.
E09	Fallo en la sonda de temperatura de retorno.	Circuito abierto o cortocircuito de la sonda de temperatura de retorno. Para su sustitución, ponerse

Cod.	Alarma	Descripción
		en contacto con el Servicio de Asistencia Técnica Oficial más cercano.
E10	Fallo en la sonda de temperatura del intercambiador interior.	Circuito abierto o cortocircuito de la sonda de temperatura del intercambiador interior. Para su sustitución, ponerse en contacto con el Servicio de Asistencia Técnica Oficial más cercano.
E11	Fallo en el sensor de presión de alta.	Circuito abierto o cortocircuito del sensor de presión de alta. Para su sustitución, ponerse en contacto con el Servicio de Asistencia Técnica Oficial más cercano.
E12	Fallo en el sensor de presión de baja.	Circuito abierto o cortocircuito del sensor de presión de baja. Para su sustitución, ponerse en contacto con el Servicio de Asistencia Técnica Oficial más cercano.
E13	Protección de alta presión.	La seguridad por alta presión se ha activado. Desconectar y volver a conectar la alimentación eléctrica de la bomba de calor. Si la alarma persiste o se repite, ponerse en contacto con el Servicio de Asistencia Técnica Oficial más cercano.
E14	Protección contra baja presión.	La seguridad por baja presión se ha activado. Desconectar y volver a conectar la alimentación eléctrica de la bomba de calor. Si la alarma persiste o se repite, ponerse en contacto con el Servicio de Asistencia Técnica Oficial más cercano.
E15	Caudal de agua insuficiente.	El caudalímetro de agua de la máquina detecta un caudal de agua inferior al permitido por cada modelo de bomba de calor (ver " <i>Instalación hidráulica</i> "). Desconectar y volver a conectar la alimentación eléctrica de la bomba de calor. Si la alarma persiste o se repite, ponerse en contacto con el Servicio de Asistencia Técnica Oficial más cercano.
E16	Error de comunicación.	Error de comunicación entre la tarjeta PCB y el display. Revisar las conexiones eléctricas. Desconectar y volver a conectar la alimentación eléctrica de la bomba de calor. Si la alarma persiste o se repite, ponerse en contacto con el Servicio de Asistencia Técnica Oficial más cercano.
E17	Exceso de temperatura en la descarga del gas del compresor.	La seguridad por temperatura de descarga del compresor se ha activado, ponerse en contacto con el Servicio de Asistencia Técnica Oficial más cercano.
E18	Configuración incorrecta de la bomba de calor.	Revise los SW1 de la tarjeta de control y todos los parámetros del Menú Técnico. Si la alarma persiste o se repite, ponerse en contacto con el Servicio de Asistencia Técnica Oficial más cercano.
E20	Error de IPM o compresor.	El compresor o IPM tienen algún problema de funcionamiento. Ver detalles de códigos de alarma E20. Revisar la instalación y desconectar y volver a conectar la alimentación eléctrica de la bomba de calor. Si la alarma persiste o se repite, ponerse en contacto con el Servicio de Asistencia Técnica Oficial más cercano.
E20-1	Sobrecorriente en el módulo IPM.	La corriente eléctrica en módulo IPM es demasiado alta. Ponerse en contacto con el Servicio de Asistencia Técnica Oficial más cercano.

Cod.	Alarma	Descripción
E20-4	Fallo en la corriente de alimentación al compresor.	La corriente de alimentación de la IPM al compresor no es correcta. Revisar el cableado y si la alarma persiste o se repite, ponerse en contacto con el Servicio de Asistencia Técnica Oficial más cercano.
E20-5	Fallo de compresor.	El compresor no funciona correctamente. Revisar el cableado y si la alarma persiste o se repite, ponerse en contacto con el Servicio de Asistencia Técnica Oficial más cercano.
E20-320	Protección de sobrecorriente compresor.	La corriente eléctrica del compresor es demasiado alta. Ponerse en contacto con el Servicio de Asistencia Técnica Oficial más cercano.
E20-288	Temperatura excesiva en el módulo IPM.	La temperatura en módulo IPM es demasiado alta. Ponerse en contacto con el Servicio de Asistencia Técnica Oficial más cercano.
E20-384	Fallo módulo PFC de la IPM.	Error en el módulo IPM o conexión de cables incorrecta. Desconectar y volver a conectar la alimentación eléctrica de la bomba de calor. Si la alarma persiste o se repite, ponerse en contacto con el Servicio de Asistencia Técnica Oficial más cercano.
E20-32	Alta tensión en el Módulo IPM.	Alta tensión en el Módulo IPM. Para su reparación, ponerse en contacto con el Servicio de Asistencia Técnica Oficial más cercano.
E20-16	Baja tensión en el Módulo IPM.	Baja tensión en el Módulo IPM. Para su reparación, ponerse en contacto con el Servicio de Asistencia Técnica Oficial más cercano.
E20-264	Protección de tensión AC.	El voltaje del suministro eléctrico es demasiado alto, demasiado bajo o inestable.
E20-260	Protección de corriente AC IPM.	La corriente del suministro eléctrico es demasiado alto, la bomba de calor se recuperará cuando la corriente esté dentro del rango de valores admitidos por la bomba de calor.
E20-261	Fallo en la corriente de suministro eléctrico.	La corriente del suministro eléctrico no es correcto. Revise la acometida eléctrica para la bomba de calor.
E20-257	Fallo de comunicación IPM.	La comunicación no es buena en el Módulo IPM. Para su reparación, ponerse en contacto con el Servicio de Asistencia Técnica Oficial más cercano.
E21	Error de voltaje.	Error de voltaje en la bomba de calor. Desconectar y volver a conectar la alimentación eléctrica de la bomba de calor. Si la alarma persiste o se repite, ponerse en contacto con el Servicio de Asistencia Técnica Oficial más cercano.
E22	Diferencia de temperatura alta entre ida y retorno.	Diferencia de temperatura muy alta entre la sonda de temperatura de ida y de retorno. Revisar la instalación y desconectar y volver a conectar la alimentación eléctrica de la bomba de calor. Si la alarma persiste o se repite, ponerse en contacto con el Servicio de Asistencia Técnica Oficial más cercano.
E23	Función de Antihielo en modo ACS.	La función antihielo en modo ACS se ha activado 2 veces en 60 minutos. Desconectar y volver a conectar la alimentación eléctrica de la bomba de calor. Si la

Cod.	Alarma	Descripción
		alarma persiste o se repite, ponerse en contacto con el Servicio de Asistencia Técnica Oficial más cercano.
E24	Función Antihielo en modo Calentamiento/Enfriamiento.	La función antihielo en modo calentamiento/enfriamiento se ha activado 2 veces en 90 minutos. Desconectar y volver a conectar la alimentación eléctrica de la bomba de calor. Si la alarma persiste o se repite, ponerse en contacto con el Servicio de Asistencia Técnica Oficial más cercano.
E26	Configuración incorrecta de la bomba de calor.	Revise esquema eléctrico y conector en sonda T6. Revise los SW1 de la tarjeta de control y todos los parámetros del Menú Técnico. Si la alarma persiste o se repite, ponerse en contacto con el Servicio de Asistencia Técnica Oficial más cercano.
E27	Temperatura ambiente por encima del límite.	La temperatura ambiente a excedido el límite superior permitido (45°C).
E28	Temperatura de retorno elevada (Modo enfriamiento).	Temperatura de sonda de temperatura de retorno elevada en modo enfriamiento. Revisar la instalación y desconectar y volver a conectar la alimentación eléctrica de la bomba de calor. Si la alarma persiste o se repite, ponerse en contacto con el Servicio de Asistencia Técnica Oficial más cercano.
E29	Fallo en la sonda de temperatura de ambiente.	Revise esquema eléctrico y conector en sonda T2. Revise los SW1 de la tarjeta de control y todos los parámetros del Menú Técnico. Si la alarma persiste o se repite, ponerse en contacto con el Servicio de Asistencia Técnica Oficial más cercano.
E32	Temperatura de ida elevada (Modo calentamiento y agua caliente sanitaria).	Temperatura de sonda de temperatura de ida elevada en modo calentamiento o agua caliente sanitaria. Revisar la instalación y desconectar y volver a conectar la alimentación eléctrica de la bomba de calor. Si la alarma persiste o se repite, ponerse en contacto con el Servicio de Asistencia Técnica Oficial más cercano.
E36	Fallo de comunicación con ventilador (Modelos Trifásicos).	Fallo en el motor del ventilador. Para su reparación, ponerse en contacto con el Servicio de Asistencia Técnica Oficial más cercano.
E40	Temperatura de ida baja (Modo enfriamiento).	Temperatura de sonda de temperatura de ida baja en modo enfriamiento. Revisar la instalación y desconectar y volver a conectar la alimentación eléctrica de la bomba de calor. Si la alarma persiste o se repite, ponerse en contacto con el Servicio de Asistencia Técnica Oficial más cercano.
E44	Fallo motor ventilador.	Fallo en el motor del ventilador. Para su reparación, ponerse en contacto con el Servicio de Asistencia Técnica Oficial más cercano.
E50	Exceso de temperatura del intercambiador exterior.	La seguridad por temperatura del intercambiador exterior se ha activado. Ponerse en contacto con el Servicio de Asistencia Técnica Oficial más cercano.
E56	Protección de corriente.	La corriente de trabajo a superado el valor máximo de trabajo para el compresor. Desconectar y volver a conectar la alimentación eléctrica de la bomba de calor. Si la alarma persiste o se repite, ponerse en contacto

Cod.	Alarma	Descripción
		con el Servicio de Asistencia Técnica Oficial más cercano.
E58	Temperatura ambiente por debajo del límite.	La temperatura ambiente a excedido el límite inferior permitido (-25°C).
E59	Sonda de ida y retorno invertidas o fallo de válvula 4 vías.	Sonda de temperatura de ida y retorno invertidas o fallo de válvula 4 vías. Revisar la instalación y desconectar y volver a conectar la alimentación eléctrica de la bomba de calor. Si la alarma persiste o se repite, ponerse en contacto con el Servicio de Asistencia Técnica Oficial más cercano.
E69	Sonda de ida Sr1 circuito abierto.	La sonda de ida Sr1 está estropeada o desconectada. Para su sustitución, ponerse en contacto con el Servicio de Asistencia Técnica Oficial más cercano.
E70	Sonda de ida Sr1 cortocircuitada.	
E71	Sonda de ida Sr2 circuito abierto.	La sonda de ida Sr2 está estropeada o desconectada. Para su sustitución, ponerse en contacto con el Servicio de Asistencia Técnica Oficial más cercano.
E72	Sonda de ida Sr2 cortocircuitada.	
E73	La sonda exterior Sext circuito abierto.	La sonda exterior Sext está estropeada o desconectada. Para su sustitución, ponerse en contacto con el Servicio de Asistencia Técnica Oficial más cercano.
E74	La sonda exterior Sext cortocircuitada.	
E75	Error de comunicación con el Kit hidráulico AIR .	Error de comunicación entre el módulo iConnect y el control electrónico del Kit hidráulico AIR . Si esta alarma es repetitiva, ponerse en contacto con el S.A.T. Oficial más cercano.
E76	Sonda ambiente Zona 1 circuito abierto.	La sonda de ambiente de la Zona 1 está estropeada o desconectada. Para su sustitución, ponerse en contacto con el Servicio de Asistencia Técnica Oficial más cercano.
E77	Sonda ambiente Zona 1 cortocircuitada.	
E78	Sonda ambiente Zona 2 circuito abierto.	La sonda de ambiente de la Zona 2 está estropeada o desconectada. Para su sustitución, ponerse en contacto con el Servicio de Asistencia Técnica Oficial más cercano.
E79	Sonda ambiente Zona 2 cortocircuitada.	
E80	Sonda ambiente Zona 3 circuito abierto.	La sonda de ambiente de la Zona 3 está estropeada o desconectada. Para su sustitución, ponerse en contacto con el Servicio de Asistencia Técnica Oficial más cercano.
E81	Sonda ambiente Zona 3 cortocircuitada.	
E82	Error comunicación con el módulo iConnect .	Error de comunicación entre la unidad exterior Dual Clima y el módulo iConnect . Si esta alarma es repetitiva, ponerse en contacto con el S.A.T. Oficial más cercano.
E83	No se detecta el Kit hidráulico AIR .	No se detecta la presencia del Kit hidráulico AIR , cuando existe un dispositivo inalámbrico emparejado en la Zona 1 . Para su reparación, ponerse en contacto con el S.A.T. Oficial más cercano.
E84	No se detecta el Kit hidráulico AIR .	No se detecta la presencia del Kit hidráulico AIR , cuando existe un dispositivo inalámbrico emparejado en la Zona 2 . Para su reparación, ponerse en contacto con el S.A.T. Oficial más cercano.
E85	No se detecta el Kit hidráulico AIR .	No se detecta la presencia del Kit hidráulico AIR , cuando existe un dispositivo inalámbrico emparejado

Cod.	Alarma	Descripción
		en la Zona 3 . Para su reparación, ponerse en contacto con el S.A.T. Oficial más cercano.
E86	Error de comunicación con dispositivos inalámbricos.	Error de comunicación entre el módulo iConnect y el Receptor RF iC . Si esta alarma es repetitiva, ponerse en contacto con el S.A.T. Oficial más cercano.
E87	Batería baja disp. inalámbrico de la Zona 1 .	Nivel de batería bajo en el dispositivo inalámbrico de la Zona 1 . Sustituir las pilas antes de que se agoten.
E88	Batería baja disp. inalámbrico de la Zona 2 .	Nivel de batería bajo en el dispositivo inalámbrico de la Zona 2 . Sustituir las pilas antes de que se agoten.
E89	Batería baja disp. inalámbrico de la Zona 3 .	Nivel de batería bajo en el dispositivo inalámbrico de la Zona 3 . Sustituir las pilas antes de que se agoten.
E90	Batería baja en la Sonda Exterior inalámbrica.	Nivel de batería bajo en la sonda exterior inalámbrica. Sustituir las pilas antes de que se agoten.
E91	Señal baja disp. inalámbrico de la Zona 1 .	Nivel de señal de radio insuficiente entre el dispositivo inalámbrico de la Zona 1 y el Receptor RF iC . Mover el dispositivo inalámbrico a una zona de mejor cobertura de señal de radio. Si esta alarma es repetitiva, ponerse en contacto con el S.A.T. Oficial más cercano.
E92	Señal baja disp. inalámbrico de la Zona 2 .	Nivel de señal de radio insuficiente entre el dispositivo inalámbrico de la Zona 2 y el Receptor RF iC . Mover el dispositivo inalámbrico a una zona de mejor cobertura de señal de radio. Si esta alarma es repetitiva, ponerse en contacto con el S.A.T. Oficial más cercano.
E93	Señal baja disp. inalámbrico de la Zona 3 .	Nivel de señal de radio insuficiente entre el dispositivo inalámbrico de la Zona 3 y el Receptor RF iC . Mover el dispositivo inalámbrico a una zona de mejor cobertura de señal de radio. Si esta alarma es repetitiva, ponerse en contacto con el S.A.T. Oficial más cercano.
E94	Señal baja en la Sonda Exterior inalámbrica.	Nivel de señal de radio insuficiente entre la Sonda Exterior inalámbrica y el Receptor RF iC . Mover el dispositivo inalámbrico a una zona de mejor cobertura de señal de radio. Si esta alarma es repetitiva, ponerse en contacto con el S.A.T. Oficial más cercano.
E99	Fallo de comunicación.	Fallo de comunicación entre la tarjeta de potencia y módulo IPM. Revisar el cableado y si la alarma persiste o se repite, ponerse en contacto con el Servicio de Asistencia Técnica Oficial más cercano.

NOTA: Será de mucha utilidad comunicar el código de alarma al servicio de asistencia técnica oficial, cuando se requiera su servicio.



DOMUSA

T E K N I K

DIRECCIÓN POSTAL
Apartado 95
20730 AZPEITIA
Telf: (+34) 943 813 899

FÁBRICA Y OFICINAS
Bº San Esteban s/n
20737 ERREZIL (Gipuzkoa)
Fax: (+34) 943 815 666



CDOC004198 04/11/25

www.domusateknik.com

DOMUSA TEKNIK, se reserva la posibilidad de introducir, sin previo aviso, cualquier modificación en las características de sus productos.